

NEC Express5800シリーズ Express5800/R120b-1

1

導入編

本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読んで、正しくセットアップしてください。

特 長 (3ページ)

本製品の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、および各種オプションとソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能について説明しています。

導入にあたって (10ページ)

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄や、参考となるアドバイスが記載されています。

お客様登録 (16ページ)

お客様登録の方法について説明しています。Express5800シリーズ製品に関するさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。

セットアップを始める前に (17ページ)

セットアップの順序を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。

Windows Server 2008 R2のセットアップ (23ページ)

Windows Server 2008 R2で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2008のセットアップ (51ページ)

Windows Server 2008で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ (84ページ)

Windows Server 2003 x64 Editionsで運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

Windows Server 2003のセットアップ (85ページ)

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

障害処理のためのセットアップ (113ページ)

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。

応用セットアップ (133ページ)

システム的环境やインストールするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。必要に応じて参照してください。


Linuxのセットアップ (138ページ)

Linuxで運用する場合のシステムのセットアップの方法について説明しています。

本書の中でフロッピーディスクを使用した説明が記載されていますが、本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵しておりません。オプションの Flash FDD を使用してください。

特 長

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。



高性能

- インテル® Xeon® プロセッサ搭載
 - N8100-1660 : 2GHz 2Core
 - N8100-1654/1661/1717/1724 : 2.13GHz 4Core
 - N8100-1655/1662/1718/1725 : 2.40GHz 4Core
 - N8100-1656/1663 : 2.66GHz 4Core
 - N8100-1719 : 2.40GHz 6Core
 - N8100-1657/1720 : 2.26GHz 6Core
 - N8100-1721/1726 : 2.66GHz 6Core
 - N8100-1658 : 2.93GHz 6Core
 - N8100-1722 : 3.06GHz 6Core
 - N8100-1659 : 3.33GHz 6Core
 - N8100-1723 : 3.46GHz 6Core
- 高速メモリアクセス (DDR3L 1333対応)
- 高速ディスクアクセス(SATA2, SSD; 3Gb/s、SAS(Serial Attached SCSI); 6Gb/s に対応)*1

拡張性

- 豊富なIOオプションスロット
 - PCI Express 2.0 (16レーン) :1スロット(フルハイト)
 - PCI Express 2.0 (4レーン) :1スロット(ロープロファイル)*3
 - PCI Express 2.0 (4レーン) :1スロット(RAIDコントローラ専用スロット)*3
- オプションのライザーカードにてPCI-Xスロットへ変換可能
- 最大192GBの大容量メモリ*4
- 最大2マルチプロセッサまでアップグレード可能
- ネットワークコネクタを標準で3つ装備 (うち1つはマネージメント専用LANコネクタ)
- 大容量ハードディスクドライブベイ
 - 3.5型ディスクモデル: 3スロット
 - 2.5型ディスクモデル: 6スロット
- USB2.0対応

高信頼性

- メモリ監視機能 (エラー訂正/エラー検出)
- メモリ縮退機能 (障害を起こしたデバイスの論理的な切り離し)
- メモリ x4/x8 SDDC対応
- メモリミラーリング機能/メモリロックステップ機能 (x8 SDDC)/メモリスベアリング機能
- バスパリティエラー検出
- 温度検知
- 異常検知
- 内蔵ファン回転監視機能
- 内部電圧監視機能
- 電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対応)
- RAIDシステム(ディスクアレイ) (3.5型ディスクモデルはオプションでもサポート)
- オートビルド機能(ホットスワップ対応)
- BIOSパスワード機能
- インテルTXT機能*2
- フロントベゼルによるセキュリティロック

すぐに使える

- BTO (工場組み込み出荷) で使用するオペレーティングシステムのインストールやオプションの組み込みを指定することができます。
- ハードディスクドライブ、増設用電源ユニットはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け (ホットスワップ対応)

豊富な機能搭載

- 冗長電源対応 (オプション増設時に有効)
- El Torito Bootable CD-ROM(no emulation mode) フォーマットをサポート
- POWERスイッチマスキング
- ソフトウェアPower Off
- リモートパワーオン機能
- ACリンク機能
- コンソールレス機能
- フロントモニタコネクタ

自己診断機能

- Power On Self-Test(POST)
- システム診断(T&D)ユーティリティ

管理機能

- ESMPROプロダクト
- ExpressUpdate機能
- 本体遠隔監視機能 (EXPRESSSCOPEエンジン 2)
- RAIDシステム管理ユーティリティ (Universal RAID Utility)
- ハードディスクドライブ監視

便利なセットアップユーティリティ

- EXPRESSBUILDER(システムセットアップユーティリティ)
- ExpressPicnic (パラメータファイル作成ユーティリティ)
- SETUP(BIOSセットアップユーティリティ)

省電力・静音性

- 電力監視機能
- 電力制御機能
- 80 PLUS® 対応の高効率電源
- 環境/負荷/構成に応じたきめ細やかなFAN制御
- 静音設計

保守機能

- オフライン保守ユーティリティ
- DUMPスイッチによるメモリダンプ機能

*1 3.5型ディスクモデルはSATAのみサポート

*2 N8100-1654/1660/1661以外サポート

*3 コネクタは8レーン用のものを使用

*4 2CPU構成時、1CPU構成時は最大96GB

本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。
 本体に添付されているESMPROなどのソフトウェアが提供する監視機能との連携により、システムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。
 また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるためのバックアップ装置などといった各種オプション製品により、さらなる信頼性を確保することができます。
 各機能はそれぞれ以下のハードウェア、およびソフトウェアにより実現しています。

管理分野	必要なハードウェア	必要なソフトウェア
サーバ管理	サーバ本体機能	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent
ストレージ管理 ● ディスク管理 ● バックアップ管理	ハードウェア全般 RAID コントローラ（オンボード、本体装置内蔵、オプション*1） DAT/AIT など*1	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent Universal RAID Utility Windows 標準バックアップツール ARCserve*1 BackupExec*1、NetBackup*1
電源管理	無停電電源装置（UPS）*1	無停電電源装置により、使用するソフトウェアが異なります。
ネットワーク管理	100BASE-TX 接続ボードなど*1	WebSAM/Netvisor*1
リモート管理	本体標準装備のEXPRESSSCOPE エンジン 2	ESMPRO/ServerManager ESMPRO/ServerAgent ESMPRO/ServerAgent Extension
ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理	サーバ本体機能	ESMPRO/ServerManager ExpressUpdate Agent

*1 オプション製品

サーバ管理

本体のハードウェアの状態を管理するために「ESMPRO/ServerAgent」をインストールしてください。「ESMPRO/ServerAgent」は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障害発生時「ESMPRO/ServerManager」と連携してただちに管理者へ通報します。本装置での機能の使用可否は下記の表の通りです。

機能可否表

機能名	可否	機能概要
ハードウェア	○	ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。
メモリバンク	○	メモリの物理的な情報を表示する機能です。
装置情報	○	装置固有の情報を表示する機能です。
CPU	○	CPUの物理的な情報を表示する機能です。
システム	○	CPUの論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。
I/O デバイス	○	I/O デバイス（シリアルポート、パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ）の情報参照をする機能です。
システム環境	○	温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。
温度	○	筐体内部の温度を監視する機能です。
ファン	○	ファンを監視する機能です。
電圧	○	筐体内部の電圧を監視する機能です。
電源	○	電源ユニットを監視する機能です。
ドア	○	Chassis Intrusion（筐体のカバー / ドアの開閉）を監視する機能です。
ソフトウェア	○	サービス、ドライバ、OS の情報を参照する機能です。
ネットワーク	○	ネットワーク（LAN）に関する情報参照やパケット監視をする機能です。
拡張バスデバイス	X	拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。
BIOS	○	BIOS の情報を参照する機能です。
ローカルポーリング	○	エージェントが取得する任意のMIB 項目の値を監視する機能です。
ストレージ	○	ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコントローラを監視する機能です。
ファイルシステム	○	ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。
ディスクアレイ	○	下記RAID コントローラを監視する機能です。 ・ オンボードの RAID コントローラ (LSI Embedded MegaRAID™) ・ オプションの RAID コントローラ (N8103-129/130/134/135)
その他 *	○	Watch Dog Timer による OS ストール監視をする機能です。 OS STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。

○: サポート △: 一部サポート X: 未サポート

*: ESMPRO/ServerManagerの画面には表示されない機能です。



ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent は、本体に標準添付されています。各ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。

Linux版ESMPRO/ServerAgentのWindows版との機能差分について

Linux版ESMPRO/ServerAgentでは、Windows版ESMPRO/ServerAgentと異なり、ディスクアレイ監視機能は、障害通報機能のみサポートです。

ESMPRO/ServerManagerの[サーバ状態/構成情報]にはディスクアレイ情報は表示されません。別途、ディスクアレイコントローラのRAIDシステム監視ユーティリティをご使用ください。

ストレージ管理

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。

● ディスク管理

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を高めることにつながると言えます。オンボードまたは、本体装置内蔵、オプションのRAIDコントローラ（N8103-129/130/134/135）を使用することにより、ハードディスクドライブをグループ化して冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。

使用できるRAIDコントローラは、本体装置のモデルにより異なります。

オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）

オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）によって、RAIDシステムを構築することができます。RAIDコントローラがサポートするRAIDレベルは、RAID 0、RAID 1です。

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「LSI Software RAID Configuration Utility」や、「Universal RAID Utility」を使用します。

詳細は、「2 ハードウェア編 RAIDシステムのコンフィギュレーション」（314ページ）、「3 ソフトウェア編 Universal RAID Utility」（359ページ）を参照してください。

オプションのRAIDコントローラ（N8103-129/130/134/135）

オプションのRAIDコントローラ（N8103-129/130/134/135）は、本体装置のハードディスクドライブをRAIDシステム化するRAIDコントローラです。

ー 本体装置のハードディスクドライブをRAIDシステム化するRAIDコントローラ

N8103-129 RAIDコントローラ(256M, RAID 0/1)、N8103-130 RAIDコントローラ(256M, RAID 0/1/5/6)、N8103-134 RAIDコントローラ(512M, RAID 0/1/5/6)、N8103-135 RAIDコントローラ(512M, RAID 0/1/5/6)の4種類があります。

なお、サポートするRAIDレベルはRAIDコントローラによって異なります。

RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」、「SuperBuild Utility」や、「Universal RAID Utility」を使用します。

詳細は、オプションのRAIDコントローラに添付の説明書や、「3 ソフトウェア編 Universal RAID Utility」（359ページ）を参照してください。



3.5型ディスクモデルの内蔵ハードディスクドライブ最大搭載数は3台のため、上記RAIDコントローラがサポートしているRAID10、RAID50は構築できません。



Universal RAID Utility、ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentは、標準添付しています。ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。



バトリールリードと整合性チェックによる予防保守

ハードディスクドライブの後発不良に対する予防保守としてバトリールリードが有効です。バトリールリードにより、後発不良を早期に発見できます。

バトリールリード機能をサポートするRAIDコントローラを使用する場合は、バトリールリード機能を使用してください。

バトリールリード機能をサポートしないRAIDコントローラ（オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™））では、バトリールリードの代わりに整合性チェックを使用してください。


● バックアップ管理

定期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。


DAT 装置やAIT 装置と各種ソフトウェアを使って定期的にバックアップをとってください。容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設定など、ご使用になる環境に合わせて利用してください。

バックアップデバイスと接続するためにはオプションのSCSIコントローラボードなどが必要な場合があります。


アプリケーション名	説 明
NTBackup(OS 標準)	Windows 標準のバックアップツール。 単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。 Windows Server 2008 付属のバックアップツールはテープ記憶装置への書き込みをサポートしていないため、バックアップソフトウェアが必要になります。
ARCserve (コンピュータ・アソシエイツ社)	国内で最もポピュラーなPC サーバのバックアップツール。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンラインバックアップなどに対応可能。
BackupExec(Symantec 社)	米国で最もポピュラーなPC サーバのバックアップツール。 NTBackup と同一テープフォーマットを使用。 スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、DB オンラインバックアップなどに対応可能。
NetBackup(Symantec 社)	異種プラットフォーム環境で統合的な制御 / 管理を実現した、BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システムまで対応。オープンファイルバックアップ、Disaster Recovery を標準サポート。DB オンラインバックアップなどに対応可能。




NTBackup



ARCserve



BackupExec



NetBackup

電源管理

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因となる場合があります。

無停電電源装置(UPS)は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、自動的にバッテリーから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑え、電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔(MTBF)の延長にも貢献します。また、スケジュールなどによる本装置の自動・無人運転を実現することもできます。

電力管理

EXPRESSSCOPE エンジン 2 (BMC) のコマンドラインインターフェースやESMPRO/ServerManagerから、本体装置の消費電力を制御することができます。設定方法についてはEXPRESSSCOPE エンジン 2のユーザズガイドもしくはESMPRO/ServerManagerのユーザズガイドを参照してください。また、電力制御機能の利用に当たっての注意事項については第4章 保守・運用編の電力制御機能に関する注意事項(430ページ)をご参照ください。

ネットワーク管理

ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentを使用することにより、本体に内蔵されているLANカードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。

また、別売のESMPRO/Netvisorを利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うことができます。

リモート管理

本体標準装備のEXPRESSSCOPEエンジン 2とESMPRO/ServerManagerを使用することにより、LAN/WANを介した本体のリモート監視や管理を行うことができます。EXPRESSSCOPEエンジン 2が提供する管理機能は以下のとおりです。

- 電源ユニットの監視
- 温度/電圧/FAN/ハードディスクドライブ/電力監視/電力制御
- ハードウェア障害のシステムイベントログ(SEL)生成機能
- ウォッチドッグタイマによるOSストール監視
- OSストップエラー発生後の通報処理
- Webブラウザ/コマンドラインインターフェースを利用したリモート制御（本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認など）
- リモートKVM機能、リモートメディア機能(オプションのリモートマネージメント拡張ライセンスが必要です。)
- ESMPRO/ServerManagerによるLAN/WAN経由でのリモート制御、複数台装置の集中管理
- システム構成情報（CPU/メモリなど）の確認機能

Webブラウザやコマンドラインプロトコル（CLP）を利用したリモート制御やリモートKVM機能、リモートメディア機能については「EXPRESSBUILDER」DVD内の「EXPRESSSCOPEエンジン 2ユーザズガイド」を参照してください。



チェック

リモートマネージメント拡張ライセンス(N8115-03)を使用する場合の注意事項

リモートコンソール/リモートメディア機能についての最新情報は、弊社Webサイト(<http://www.nec.co.jp/>)を参照してください。

ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理

ESMPRO/ServerManager、ExpressUpdate Agentを使用することにより、管理対象サーバのファームウェアやソフトウェアなどのモジュールのバージョンを管理し、更新パッケージを使用して更新を行う機能です。

ESMPRO/ServerManagerから更新パッケージの適用を指示するだけで、複数のモジュールに対し、システムを停止せずに自動で更新を行います。

導入にあたって

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。

システム構築のポイント

実際にセットアップを始める前に、以下の点を考慮してシステムを構築してください。

運用方法の検討


「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理・信頼性に関する多くのハードウェア機能を持ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。

システムのライフサイクルの様々な局面において、「各ハードウェア機能および添付ソフトウェアのどれを使用して、どのような運用するか？」などを検討し、それに合わせて必要なハードウェアおよびソフトウェアのインストール/設定を行ってください。

稼動状況・障害の監視、および保守

本体に標準添付の「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用することにより、リモートからサーバの稼動状況や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の場合に迅速に対応することができます。

運用の際は、「ESMPRO/ServerManager」、「ESMPRO/ServerAgent」を利用して、万一のトラブルからシステムを守るよう心がけてください。



なお、本装置に障害が発生した際に、NECフィールディング（株）がアラート通報を受信して保守を行う「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)」を利用すれば、低コストでExpress5800シリーズの障害監視・保守を行うことができます。「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)」をご利用することをご検討ください。

システムの構築・運用にあたっての留意点

システムを構築・運用する前に、次の点について確認してください。

出荷時の状態を確認しましょう

本製品を導入する前に、出荷時の状態を確認してください。

- **オペレーティングシステムのインストール状態について**

注文により出荷時の状態に次の2種類があります。

出荷時のモデル	説 明
カスタムインストール	BTO（工場組み込み出荷）にて Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、または Linux のインストールを指定された場合。
未インストール	BTO（工場組み込み出荷）による OS のインストールを希望されなかった場合。

出荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作業が異なります。22ページの説明に従ってセットアップを行ってください。

セットアップの手順を確認しましょう

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。

セットアップを始める前にセットアップをどのような順序で進めるべきか十分に検討してください。

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮できなくなります。

- **<その1> 運用方針と障害対策の検討**

ハードウェアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運用方針やセキュリティ、障害への対策方法が異なります。

「特長（3ページ）」に示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築できるよう検討してください。

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相談されることもひとつの手だてです。

- **<その2> ハードウェアのセットアップ**

本体の電源をONにできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システムのセットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しくは、22ページに示す手順に従ってください。

ハードウェアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に加えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用になる環境に合わせたパラメータの設定はオペレーティングシステムや管理用ソフトウェアと連携した機能を利用するために大切な手順のひとつです。

● <その3> システムのセットアップ

オプションの取り付けやBIOSの設定といったハードウェアのセットアップが終わったら、ハードディスクドライブのパーティションの設定やRAIDシステムの設定、オペレーティングシステムや管理用ソフトウェアのインストールに進みます。

<初めてセットアップを行う場合 (Windows) >

初めてのセットアップでは、お客様が注文の際に指定されたインストールの状態によってセットアップの方法が異なります。

ー 「カスタムインストール」を指定して購入された場合

本装置の電源をONにすれば自動的にセットアップが始まります。セットアップの途中で表示される画面のメッセージに従って必要事項を入力していけばセットアップは完了します。

ー 「未インストール」にて購入された場合

「未インストールからのセットアップ・再セットアップの場合」に示す手順に従ってください。

<未インストールからセットアップ・再セットアップを行う場合 (Windows) >

本装置で未インストールからのセットアップ・再セットアップをサポートしているOS (Windows)は次の通りです。

- ー Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
(以降、「Windows Server 2008 R2」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版
(以降、「Windows Server 2008 R2」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Enterprise 64bit (x64) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Enterprise 32bit (x86) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2008」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003 x64 Editions」と呼ぶ)
- ー Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003 x64 Editions」と呼ぶ)

- Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)
- Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版
(以降、「Windows Server 2003」と呼ぶ)



本書では、Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003を統一して「Windows Server 2003」と呼びます。
特にWindows Server 2003 R2を区別する場合は「Windows Server 2003 R2」と呼びます。

未インストールからのセットアップ・再セットアップは、インストールするOSによって異なります。

<Windows Server 2008 R2 をインストールする場合>

本書の27ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2008 をインストールする場合>

本書の55ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2003 x64 Editions をインストールする場合>

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 x64 Editions インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Windows Server 2003 をインストールする場合>

本書の87ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<初めてセットアップを行う場合 (Linux) >

本装置でBTO(工場組み込み出荷)に対応したサポートOS(Linux)は次のとおりです。

- Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86)
- Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86_64)
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)
- Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)
- Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)
- Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)

BTO(工場組み込み出荷)でOSインストールを指定してLinuxサービスセットを購入されたお客様は、以下を参照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。

<Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合>

本書の「Linuxの初期導入設定」を参照してください。

<Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合>

<Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合>

<Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合>

Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照してください。

<未インストールからセットアップ・再セットアップを行う場合(Linux)>

<Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合>

本書の「マニュアルセットアップ」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

<Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合>

<Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合>

<Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合>

「シームレスセットアップ」を行うか、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサブリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

● <その4> 障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセットアップをしてください。Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 x64Editions、およびWindows Server 2003に関しては、本書で説明しています。

- **<その5> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ**

インストールが完了したソフトウェア（BTOで出荷時に組み込まれたものを含む）の各種パラメータを、これから使用するハードウェア／ネットワーク環境へ合うように設定します。また、本装置と同じネットワーク上へ管理PC（一般的なPCが使用可）を定義し、管理・監視用のソフトウェアをインストールします。詳しくは「ソフトウェア編（337ページ）」をご覧ください。

- **<その6> システム情報のバックアップ**

「オフライン保守ユーティリティ」を使ってマザーボード上の装置固有情報をバックアップします。マザーボードが故障した場合、ボードを交換した後にこの情報をリストアすることによって交換前と同じ状態にすることができます。詳しくは132ページをご覧ください。

各運用管理機能を利用するにあたって

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付のESMPRO/ServerAgent、およびESMPRO/ServerManager、または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明するセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書（別売の場合）に従って各ソフトウェアのインストール、および必要な設定を行ってください。

各運用管理機能を利用する際には、以下の点にご注意ください。

- **サーバ管理機能を利用するにあたって**

- ー 本体の各コンポーネント（CPU/メモリ/ディスク/ファン）の使用状況の監視やオペレーティングシステムのストール監視など、監視項目によってはESMPRO/ServerManager、およびESMPRO/ServerAgentでしきい値などの設定が必要になります。詳細は、各ソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。

- **ストレージ管理機能を利用するにあたって**

- ー RAIDシステムを使用する場合
オンボードのRAIDコントローラ（LSI Embedded MegaRAID™）または、オプションのRAIDコントローラ（N8103-129/130/134/135）を使用する場合、Universal RAID Utilityをインストールします。
- ー バックアップファイルシステムを使用する場合
テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使って定期的にヘッドを清掃するよう心がけてください。ヘッドの汚れはデータの読み書きエラーの原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります。

- **電源管理機能を利用するにあたって**


- ー 無停電電源装置（UPS）を利用するには、専用の制御用ソフトウェアまたは、オペレーティングシステム標準のUPSサービスのセットアップが必要です。
- ー 無停電電源装置（UPS）を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起動などを行うにはBIOSの設定が必要となる場合があります。「システムBIOS（SETUP）のセットアップ（274ページ）」を参照して、「Server」メニューにある「AC-LINK」の設定をご使用になる環境に合った設定に変更してください。

お客様登録

弊社では、製品ご購入のお客様に「NEC ビジネスPC/PCサーバお客様登録サービス」への登録をお勧めしております。

次のWebサイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを無料で受けることができます。是非、ご覧ください。

<http://club.express.nec.co.jp/>



セットアップを始める前に

セットアップの順序と参照するページを説明します。セットアップはハードウェアから始めます。



BTO（工場組み込み出荷）にてWindowsのインストールを指定した場合は、本体にWindowsのプロダクトキーが記載されたIDラベルが貼りつけられています。



プロダクトキーはOSのセットアップや再インストール時に必要な情報です。剥がしたり汚したりしないよう取り扱いにご注意下さい。もし剥がれて紛失したり汚れて見えなくなった場合でも、ラベルの再発行はできませんので、あらかじめプロダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されることをお勧めします。

EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDでは、以下のOSインストールメディア及びサービスパックの組み合わせをサポートしています。

- Windows Server 2008 R2
 - － OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2008
 - － OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - － OSインストールメディア(Service Pack 無し) + Service Pack 2
 - － OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2003 R2 x64 Edition
 - － OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - － OSインストールメディア(Service Pack 無し) + Service Pack 2
 - － OSインストールメディア（Service Pack 無し）
- Windows Server 2003 R2
 - － OSインストールメディア（Service Pack 2 内包版）
 - － OSインストールメディア(Service Pack 無し) + Service Pack 2
 - － OSインストールメディア（Service Pack 無し）

- Windows Server 2003
 - － OSインストールメディア (Service Pack 1 内包版)
 - － OSインストールメディア (Service Pack 1 内包版) + Service Pack 2

EXPRESSBUILDERがサポートしている大容量記憶コントローラ

ここではWindows オペレーティングシステムのセットアップをする場合の確認事項について説明します。

Windowsオペレーティングシステムのインストールをする際は、ハードディスクドライブやその他大容量記憶装置に接続されたコントローラ (ボード) に対応したデバイスドライバが必要になります。

以下に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDがサポートしている本製品用のボードを示します。もし、下記以外のオプションボードを接続しているときは、ボードに添付の説明書と「応用セットアップ」(133ページ)を参照してセットアップしてください。

<Windows Server 2008 R2>

- **EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ**
 - － N8103-129 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1)
 - － N8103-130 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1/5/6)
 - － N8103-134 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded Mega RAID™)
- **その他のオプション**
 - － N8103-75 SCSIコントローラ
 - － N8103-104A SASコントローラ
 - － N8103-107 SCSIコントローラ
 - － N8190-127 Fibre Channelコントローラ(4Gbps/Optical)
 - － N8190-131 Fibre Channelコントローラ(2ch)(4Gbps/Optical)
 - － N8190-153 Fibre Channelコントローラ(1ch)(8Gbps/Optical)
 - － N8190-154 Fibre Channelコントローラ(2ch)(8Gbps/Optical)
 - － N8103-135 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)

<Windows Server 2008>

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ
 - － N8103-129 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1)
 - － N8103-130 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1/5/6)
 - － N8103-134 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded Mega RAID™)
- その他のオプション
 - － N8103-75 SCSIコントローラ
 - － N8103-95 SCSIコントローラ
 - － N8103-104A SASコントローラ
 - － N8103-107 SCSIコントローラ
 - － N8190-127 Fibre Channelコントローラ(4Gbps/Optical)
 - － N8190-131 Fibre Channelコントローラ(2ch)(4Gbps/Optical)
 - － N8190-153 Fibre Channelコントローラ(1ch)(8Gbps/Optical)
 - － N8190-154 Fibre Channelコントローラ(2ch)(8Gbps/Optical)
 - － N8103-135 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)

<Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003>

- EXPRESSBUILDERにてOSのインストールをサポートしているRAIDコントローラ
 - － N8103-129 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1)
 - － N8103-130 RAIDコントローラ(256MB, RAID 0/1/5/6)
 - － N8103-134 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)
 - － オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embedded Mega RAID™)
- その他のオプション
 - － N8103-75 SCSIコントローラ
 - － N8103-95 SCSIコントローラ
 - － N8103-104A SASコントローラ
 - － N8103-107 SCSIコントローラ
 - － N8103-135 RAIDコントローラ(512MB, RAID 0/1/5/6)



- 上記オプションカードに関しては、EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録されています。
- 上記RAIDコントローラ以外を使用した場合は、シームレスインストールに失敗します。各種ボードに添付の説明書をご参照願います。

EXPRESSBUILDERがサポートしているマイナーリリース(Linux)

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDでは、以下のマイナーリリースバージョンのOSインストールディスクによるインストールをサポートしています。

- **Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)**
 - Red Hat Enterprise Linux 5.4 Server (x86)
- **Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)**
 - Red Hat Enterprise Linux 5.4 Server (EM64T)
- **Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)**
 - Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86)
- **Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)**
 - Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T)
- **Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)**
 - Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86)
- **Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)**
 - Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T)



本体に添付の「EXPRESSBUILDER」DVD は、Red Hat Enterprise Linux 6 Server のインストールをサポートしていません。本書の「マニュアルセットアップ」を参照してインストールしてください。

ハードウェアのセットアップ

次の順序でハードウェアをセットアップします。

1. 別途購入したオプションを取り付ける (→201ページ)。



Windows Server 2003をお使いの環境でDIMMを増設した場合は、OSの起動後に「ページングファイルサイズ」を設定し直してください。詳しくは89ページを参照してください。

2. 本体に最も適した場所に設置する (→174ページ)。
3. ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本体に接続する (→186ページ)。
4. 添付の電源コードを本体と電源コンセントに接続する (→186ページ)。
5. ハードウェアの構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。
274ページを参照してください。




BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認してください。

引き続き、オペレーティングシステムのセットアップへ進んでください。

オペレーティングシステムのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせて後述の説明を参照してください。再インストールの際にも参照してください。



Windows Server 2008 R2のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2008 R2やシステムのセットアップをします。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



カスタムインストールモデルは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。

SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等確かめた上で設定してください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合は「マニュアルセットアップ」を使用してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



* お客様がオーダーしたハードディスクドライブのパーティションサイズに含まれています。

セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows セットアップウィザード] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- ー [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認してください。

システムが起動します。


- (1) [Windows のセットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。



- (2) Windows Server 2008 R2セットアップ完了後、ログオンする前に以下の画面が表示されパスワードの変更が要求されたら、[OK] をクリックする。



(3) パスワードを変更し [] をクリックする。



Windows Server 2008 R2ではパスワードが下記の条件を満たさない場合、設定することができません。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む

(4) 以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。



(5) ログイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設定する。



2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（45ページ）」を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。
4. 障害処理のためのセットアップ (113ページ)」を参照して障害処理のためのセットアップをする。
5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス(HTTPS)*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」
- － Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。

再セットアップをする際は、「シームレスセットアップ」を使用するか添付の「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(21ページ) の設定を完了させておいてください。



- シームレスセットアップを使用してインストールされたシステムは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。

SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等を確認した上で設定してください。

<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>

- シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。
 - Step 4 「RAIDの設定」
 - Step 5 「メディアとパーティションの設定」

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、344ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2008 R2ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。サービスパックについては「EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック（17ページ）」を参照してください。

- Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版
- Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版

以降「Windows Server 2008 R2」と呼びます。

その他のOSをインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

BIOSの設定について

Windows Server 2008 R2をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。274ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2008 R2をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- **ミラー化されているボリュームへの再インストールについて**

ダイナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インストールする際、シンプルダイナミックボリュームにのみインストールできます。

［ディスクの管理］を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は［コンピュータの管理］の［ディスクの管理］から行えます。

- **MO装置の接続について**

Windows OSをインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

セットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **RDX 等の周辺機器について**

セットアップを開始する前に、お使いのハードウェア構成によっては周辺機器を外したり休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアップしてください。

- **ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて**

ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

この場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 R2 インストールサプリメントガイド」を参照してマニュアルセットアップを行ってください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順（136ページ）を参照してください。

システムパーティションのサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ	= 8,000MB (フルインストールを選択した場合)
	= 3,500MB (Server Coreインストールを選択した場合)
ページングファイルサイズ* (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意




- 上記の計算方法から算出したパーティションサイズは、システムのインストールに必要な最小限のパーティションサイズです。システムの運用を行うため、パーティションサイズの空き容量には、余裕を持たせてインストールしてください。以下のパーティションサイズを確保することを推奨します。
フルインストールを選択した場合：32,768MB (32GB) 以上
Server Core インストールを選択した場合：10,240MB (10GB) 以上
※ 1GB = 1,024MB
- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。Windows パーティションには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み（メモリダンプ種別）に関係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ + 300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。



新規にパーティションを作成する場合、指定されたパーティションサイズのうち、Windows OS がハードディスクドライブの先頭に 100MB のブートパーティションを確保します。例えば、パーティションサイズを 40,960MB (40GB) で確保した場合、使用可能な領域は

$$40,960\text{MB} - 100\text{MB} = 40,860\text{MB}$$

となります。



ブートパーティション (100MB)
オペレーティングシステムからは、ブートパーティションは認識されません

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)でフルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$\begin{aligned} & 8,000\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ & = 10,860\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \end{aligned}$$

となります。


システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のセットアップ (113ページ)」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。



セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。



事前に「注意すべきハードウェア構成について（57ページ）」を確認してください。



パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MB フォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。


再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。

Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. DVDをセットしたら、リセットする（<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す）か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。



4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックする。




6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。



[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順8へ

[スキップする]をクリック→手順 17へ

8. インストールするOSを選択する。

[Windows(64bitエディション)をインストールする] を選択して、[次へ]をクリックしてください。



9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。



10. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

「Windowsファミリ/エディション」で、インストールするエディション、およびインストールの種類(フルインストール/ServerCoreインストール)を選択後、設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- パーティションサイズについて
 - OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(59ページ参照)
 - 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、ブートパーティション(存在する場合)、Windowsパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

ブートパーティション	Windowsパーティション	ユーザーデータパーティション
削除	削除	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(29ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択しないでください。

11. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックしてください。

NEC EXPRESSBUILDER

Step 1 トップメニュー 2 パラメータのロード 3 OSの選択 4 RAIDの設定 5 メディアとパーティションの設定 6 基本情報の設定

ユーザ情報などの基本設定を入力してください。

コンピュータ名は、15文字以下で設定してください(他のコンピュータ名、ドメイン/ワークグループ名との重複は不可)。
 使用名称/会社名は、50文字以下(半角)で20文字以内で設定してください。
 Administratorパスワードは、6文字以上(半角)で、数字・英大文字・英小文字・記号のいずれか3つ以上を含むのを設定してください。

ユーザ情報

コンピュータ名 (入力必須)

使用名称

Administratorパスワード (入力必須)

Administratorパスワードの確認 (入力必須)

戻る 次へ TOPへ デフォルトへ戻す



Windows Server 2008 R2の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たすAdministratorパスワードの入力は必須です。

- － 6文字以上(半角)
- － 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●●」が表示されます。
- 使用者名は「Administrator」固定です。

12. ネットワークプロトコルの設定をする。

[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。



オプションのネットワークボードを接続した場合、カスタム設定の一覧には標準装備のネットワークボードのみが表示されます。オプションのネットワークボードは表示されません。

このとき、カスタム設定で指定した内容がオプションのネットワークボードに設定される場合があります。シームレスセットアップ完了後、再度ネットワーク設定を行ってください。

13. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

14. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]




[Server Coreインストールの場合]




15. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]



[Server Coreインストールの場合]



● 「追加アプリケーションのインストール」について

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。

詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の「FAQ」-シリーズを選択 - 対応するバージョンの「重要」を選択 - 「追加アプリケーションのインストール」を参照してください。

● 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について

- インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。
 - Windows Server 2008 R2 Standard（フルインストール）（日本語）
 - Windows Server 2008 Standard（フルインストール）（日本語）
 - Windows Server 2003 R2 Standard Edition（日本語）
 - Windows Server 2003 Standard Edition（日本語）

これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。

- 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。
- 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」(364ページ)」をご覧ください。

16. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic®」からも作成することができます。

17. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。



18. 追加するアプリケーションをインストールする。


シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。



19. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出しておいてください。

20. メッセージに従ってWindows Server 2008 R2 DVD-ROMを光ディスクドライブにセットする。



Windows Server 2008 R2 と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、数回再起動されます。

21. [マイクロソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項に同意します」にチェックをつけ、[開始]をクリックする。(フルインストールのみ)





22. 以下のメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押す。

ログオンするには Ctrl + Alt + Del を押してください。


23. 画面の指示に従ってログオンする。


[フルインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



[Server Coreインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



24. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。
25. 45ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。
26. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オプションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。
27. 113ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。
28. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付の説明書を参照してください。

LANドライバとPROSetのインストール

標準装備のネットワークアダプタのLANドライバとPROSetのインストールについては以下の通りです。

<カスタムインストールモデルのセットアップ>

購入時にインストール済みです。

<シームレスセットアップ>

シームレスセットアップ中にインストールされます。



- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator等）でログオンして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能またはその他の遠隔操作ツールを使用している作業はサポートしておりません。
- IPアドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIPアドレスの設定をしてください。

LANドライバのセットアップ

● リンク速度の設定

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

1. [デバイスマネージャー]を起動する。
 2. [ネットワークアダプター]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
 3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
 4. ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
 5. システムを再起動する。
- 以上で完了です。

● WOLの設定



WOL は標準装備のネットワークアダプタのみサポートしております。

以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

1. [デバイスマネージャー]を起動する。
2. [ネットワークアダプター]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection]
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection #2]
3. [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表の設定に変更する。

設定項目	WOL を使用する場合	WOL を使用しない場合
－ "Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ " 電源オフ状態からの Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ "Wake on Link"	OFF	OFF
－ "Wake on Pattern Match "	OFF	OFF



- [節電のオプション] 内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

4. ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
5. すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



- チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせ、その他注意事項については下記URLの[増設LAN ボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。

<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>

- 下記の場合は必ず<チームの削除手順>にしたがって一度チームを削除し、作業完了後に再度、チームを作成してください。
 - － マザーボードや LAN ボードを交換する
 - － チームのタイプを変更する

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャー]を起動する。
3. [ネットワークアダプター]を展開し[Intel(R)~]をダブルクリックする。
4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、[新規チーム]をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。
7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- － アダプタ フォルトトレランス
- － アダプティブ ロード バランシング
- － 静的リンク アグリゲーション
- － スイッチ フォルトトレランス

8. [完了]をクリックする。

チームのプロパティが表示されます。



標準装備のネットワークアダプタとLANボードでチームを作成する場合、下記のメッセージが表示されますが、[OK]をクリックして引き続きチームのセットアップを行ってください。

"チーム内の1つ以上のアダプターが真のNDIS6.20 受信側スケーリングをサポートしません。チームの受信側スケーリングが無効になります。受信側スケーリングを無効にすると、チームのパフォーマンスに悪影響を与えます。"

9. チームのプロパティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- ー プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
 - ー セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。
- プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]タブ中の[スイッチのテスト]をクリックする。

[スイッチのテスト]画面が表示されます。

12. [テストの実行]をクリックして実行する。

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"または"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。実行した結果、および問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

13. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャー]を起動する。
2. [ネットワークアダプター]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。
6. システムを再起動する。

以上で完了です。

LANボード (N8104-121/122/125A/126)を使用する場合

LANボード(N8104-121/122/125A/126)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。

LANボード(N8104-128)を使用する場合

N8104-128を使用する場合は、N8104-128に添付されている取扱説明書を参照してドライバのインストールをしてください。

本製品に添付されているEXPRESSBUILDERにはN8104-128のドライバは含まれておりません。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 R2インストールেশョンサプリメントガイド」を参照してください。

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合、OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

SCSIコントローラ(N8103-75/107)を使用する場合

SCSI コントローラ(N8103-75/107)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合

SAS コントローラ(N8103-104A)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153/154)を使用する場合

Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153/154)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については113ページをご覧ください。

Hyper-V 2.0のサポートについて

Hyper-V 2.0のサポートに関する詳細情報は下記を参照してください。

<http://support.express.nec.co.jp/os/w2008r2/hyper-v-v2.html>

BitLockerをご利用になる場合

BitLocker の暗号化について、Microsoft 社から修正プログラムが公開されています。ご利用になる場合は、必ず Microsoft 社の情報をご確認ください。なお、確認事項が記載されているので、そちらも必ずお読みください。

詳細は <http://support.microsoft.com/kb/975496/ja> をご参照ください。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、本装置監視用の「ESMPRO/ServerAgent」およびシステム管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

［スタート］メニューの［プログラム］やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、3章「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

システムのアップデート

システムのアップデートを実施する場合は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 インストレーションサブリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照してください。

Windows Server 2008のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2008やシステムのセットアップをします。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。



- カスタムインストールモデルは、Scalable Networking Pack (SNP) 機能が「無効」に設定されています。
SNP機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトのSNPの詳細についての注意事項等をご確認ください。
<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>
- KB967224が適用されていない場合、上記URL からSNP 機能の公開情報を参照し、[■ EXPRESSBUILDERの「システムのアップデート」を適用する前に]をご確認ください。
KB967224に対する注意事項の記載があります。




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。


1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows セットアップウィザード] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- ー [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認してください。

システムが起動します。


- (1) [Windows のセットアップ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする。



- (2) Windows Server 2008セットアップ完了後、ログオンする前に以下の画面が表示されパスワードの変更が要求されたら、[OK] をクリックする。



(3) パスワードを変更し [🔄] をクリックする。



Windows Server 2008ではパスワードが下記の条件を満たさない場合、設定することができません。

- 6文字以上(半角)
- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む

(4) 以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。



(5) ログイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設定する。



2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（75ページ）」を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。
3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。
4. 「障害処理のためのセットアップ（113ページ）」を参照して障害処理のためのセットアップをする。

5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス(HTTPS)*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」
- － Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86) (CPUアーキテクチャに関わらず、(x86)を使用します)

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。

再セットアップをする際は、「シームレスセットアップ」を使用するか添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(21ページ) の設定を完了させておいてください。



- シームレスセットアップを使用してインストールされたシステムは、Scalable Networking Pack (SNP)機能が「無効」に設定されています。

SNP 機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記サイトの SNP の詳細についての注意事項等を確認した上で設定してください。

<http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html>

- KB967224が適用されていない場合、上記URL からSNP 機能の公開情報を参照し、[■ EXPRESSBUILDERの「システムのアップデート」を適用する前に]をご確認ください。
KB967224に対する注意事項の記載があります。
 - シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。
 - － Step 4 「RAIDの設定」
 - － Step 5 「メディアとパーティションの設定」
- 必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。



- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、344ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2008ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。サービスパックについては「EXPRESSBUILDER がサポートしているサービスパック (17ページ)」を参照してください。

- Windows Server® 2008 Standard 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Enterprise 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard 32bit (x86) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Enterprise 32bit (x86) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V 64bit (x64) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版
- Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V 32bit (x86) Edition 日本語版

以降「Windows Server 2008」と呼びます。

その他のOSをインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

BIOSの設定について

Windows Server 2008をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。274ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2008をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- **ミラー化されているボリュームへの再インストールについて**

ダイナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インストールする際、シンプルダイナミックボリュームにのみインストールできます。

［ディスクの管理］を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は［コンピュータの管理］の［ディスクの管理］から行えます。

- **MO装置の接続について**

Windows Server 2008をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

シームレスセットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **RDX 等の周辺機器について**

セットアップを開始する前に、お使いのハードウェア構成によっては周辺機器を外したり休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアップしてください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」（136ページ）を参照してください。

システムパーティションのサイズについて

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

<Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition の場合>

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

【フルインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 11,600MB (Windows Server 2008) = 12,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2) = 16,720MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意

【Server Coreインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 4,100MB (Windows Server 2008) = 12,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2) = 9,300MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み(メモリダンプ種別)に関係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ + 300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)でフルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$11,600\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ = 14,460\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ (113ページ)」を参照して、デバッグ情報 (ダンプファイルサイズ分) を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。

<Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition の場合>

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

【フルインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 6,300MB (Windows Server 2008)
	= 9,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2)
	= 9,400MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意

【Server Coreインストールの場合】

インストールに必要なサイズ	= 2,200MB (Windows Server 2008)
	= 9,300MB (Windows Server 2008 with Service Pack 2)
	= 5,300MB (Windows Server 2008 + Service Pack 2 DVD-ROM)
ページングファイルサイズ (推奨)	= 搭載メモリサイズ × 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ + 300MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- システム構成によっては1つのパーティションに4096MB以上のページングファイルサイズを設定できないことがあります。4096MBより小さい値を入力する旨のメッセージが出力されましたら、4095MBに設定して下さい。
- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズの最大は「2048MB+300MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)でフルインストールを選択した場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$\begin{aligned} & 6,300\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 300\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ & = 9,160\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \end{aligned}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ (113ページ)」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。


サービスパックの適用について

本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。

『PCサーバ サポート情報』 <http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。



セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。



事前に「注意すべきハードウェア構成について（57ページ）」を確認してください。



パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MB フォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。


再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。

Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. EXPRESSBUILDERが起動しなかった場合は、本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。




4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックする。




6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。



[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。




パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順 8へ

[スキップする]をクリック→手順 17へ

8. インストールするOSを選択する。

[Windows(32bitエディション)をインストールする]または[Windows(64bitエディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。



9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。



10. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

「Windowsファミリ/エディション」で、インストールするエディション、およびインストールの種類(フルインストール/ServerCoreインストール)を選択後、設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- パーティションサイズについて
 - OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(59ページ参照)
 - 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

第1パーティション	第2パーティション	第3パーティション
削除	保持	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(57ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択しないでください。

11. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックしてください。



Windows Server 2008の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たすAdministratorパスワードの入力は必須です。

- － 6文字以上(半角)
- － 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●●」が表示されます。
- 使用者名は「Administrator」固定です。

12. ネットワークプロトコルの設定をする。

[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。

13. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。
設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

14. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。


[フルインストールの場合]

[Server Coreインストールの場合]


15. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。

[フルインストールの場合]



[Server Coreインストールの場合]





- 「追加アプリケーションのインストール」について
「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。
詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 - [追加アプリケーションのインストール]を参照してください。
- 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について
 - ー インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。
 - ー Windows Server 2008 R2 Standard（フルインストール）（日本語）
 - ー Windows Server 2008 Standard（フルインストール）（日本語）
 - ー Windows Server 2003 R2 Standard Edition（日本語）
 - ー Windows Server 2003 Standard Edition（日本語）
 これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。
 - ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。
 - ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」（364ページ）」をご覧ください。

16. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic®」からも作成することができます。

17. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。



18. 追加するアプリケーションをインストールする。


シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。



19. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出しておいてください。

20. メッセージに従ってWindows Server 2008 DVD-ROMを光ディスクドライブにセットする。



Windows Server 2008および指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、数回再起動されます。

21. [マイクロソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項に同意します」にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。



22. [ありがとうございます]が表示されたら、「開始」をクリックする。




23. 以下のメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押す。

ログオンするには Ctrl + Alt + Del を押してください。

24. 画面の指示に従ってログオンする。

[フルインストールの場合]


以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



[ServerCoreインストールの場合]

以下の画面が表示されたら、「他のユーザー」をクリックする。



続いて以下の画面が表示されるので、「ユーザー名」に"administrator"、「パスワード」に設定したパスワードを入力し「」をクリックする。



25. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。

26. 75ページの「修正モジュールの適用」を参照し、修正モジュールの適用を行う。
27. 75ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。
28. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オプションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。
29. 113ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。
30. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

修正モジュールの適用

Windows Server 2008のインストール後、必ず修正モジュールの適用を行ってください。Windows Server 2008を日本語で使用した場合、Active Directoryの一部機能で予期しない動作をする場合があります。

NECから購入したOSに「Update-CD NEC Express5800 Windows Server 2008修正モジュール (KB949304)」CD-ROMが同梱されている場合は、CD-ROMから修正モジュールの適用をお願いします。手順はCD-ROM添付の「Microsoft® Windows Server® 2008ご利用時の注意」を参照してください。

同梱されていない場合は、Microsoft社の以下のURLを参照し修正モジュールを適用してください。
<http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/updateinfo.mspx>

デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付の説明書を参照してください。

LANドライバとPROSetのインストール

標準装備のネットワークアダプタのLANドライバとPROSetのインストールについては以下の通りです。

<カスタムインストールモデルのセットアップ>

購入時にインストール済みです。

<シームレスセットアップ>

シームレスセットアップ中にインストールされます。



チェック

- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator等）でログオンして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能またはその他の遠隔操作ツールを使用している作業はサポートしていません。
- IPアドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIPアドレスの設定をしてください。

- N8104-125A を追加接続する場合の対応

N8104-125Aを追加接続する場合には、以下の手順にてLANドライバとPROSetをアンインストール後、N8104-125Aを接続した状態でシステムのアップデートを実施し、LANドライバとPROSetを適用してください。

<LANドライバとPROSetのアンインストール手順>

□ “フルインストール” の場合

1. 現在のネットワークアダプタやLANボードの設定情報を控える。



標準装備のネットワークアダプタやLANボードでチーム(ネットワークアダプタのチーム)を構成している場合はチームを削除してください。削除の前にはIPアドレスなどの設定情報を控えておき、再インストール後に改めて設定してください。
チームの削除手順は「チームのセットアップ」に記述しています。

2. コントロールパネルより[プログラムのアンインストール]をクリックする。
3. [Intel(R) Network Connections 14.8.43.0]をダブルクリックする。
[インテル(R) ネットワークコネクション(オプションの削除)]が表示されます。
4. [オプションの削除]で削除項目が選択されているのでそのまま[削除]をクリックする。
[インテル(R) ネットワークコネクション- ソフトウェアの削除]が表示されます。
5. [はい]を選択する。
自動でアンインストールが開始されます。
6. [InstallShield ウィザードを完了しました。] と表示されるので[完了] をクリックする。
7. システムを再起動する。
以上で完了です。

□ “Server Core インストール” の場合

1. 現在のネットワークアダプタやLANボードの設定情報を控える。



LAN ドライバの削除の前には IP アドレスなどの設定情報を控えておき、再インストール後に改めて設定してください。

2. 「EXPRESSBUILDER」DVD内にある以下のdxsetup.exeをコマンドプロンプトから実行する。
 - Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition
<光ディスクのドライブレター>
:`¥017¥win¥winnt¥ws2008x64¥r148¥apps¥prosetdx¥vistax64¥dxsetup.exe`
 - Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition
<光ディスクのドライブレター>
:`¥017¥win¥winnt¥ws2008¥r148¥apps¥prosetdx¥vista32¥dxsetup.exe`
3. InstallShield ウィザードが表示されるので、[次へ]をクリックする。
4. [削除(R)]を選択し、[次へ]をクリックする。
5. [削除]をクリックする。
自動でアンインストールが開始されます。
6. [InstallShield ウィザードを完了しました。] と表示されるので [完了] をクリックする。
7. システムを再起動する。
以上で完了です。

LANドライバのセットアップ

- リンク速度の設定

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。

以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
4. ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
5. システムを再起動する。

以上で完了です。

- WOLの設定



WOL は標準装備のネットワークアダプタのみサポートしております。

以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

1. デバイスマネージャを起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。

[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection]

[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection #2]

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。

3. [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表の設定に変更する。

設定項目	WOL を使用する場合	WOL を使用しない場合
－ "Wake On Directed Packet"	ON または OFF	OFF
－ "Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ "電源オフ状態からの Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ "Wake on Link"	OFF	OFF



"Wake On Directed Packet"の機能については下記の通りです。

ON : スリープ、および、休止状態からDirectedPacket^(※1)でシステムの起動ができます。

OFF : スリープ、および、休止状態からDirectedPacketでシステムの起動ができません。

※1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケットまたはIPヘッダにアダプタに割り当てられたIPアドレスを含むパケット。



- [節電のオプション]内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

4. ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
5. すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



- チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせその他の注意事項については下記URL の[増設LANボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。
<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>
- 下記の場合は必ず<チームの削除手順>にしたがって一度チームを削除し、作業完了後に再度、チームを作成してください。
 - － マザーボードや LAN ボードを交換する
 - － チームのタイプを変更する

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャ] を起動する。
3. [ネットワークアダプタ] を展開し [Intel(R)~] をダブルクリックする。
4. [チーム化] のタブを選択し、[その他のアダプタとチーム化する] にチェックを入れ、[新規チーム] をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ] をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ] をクリックする。
7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- アダプタフォルトトレランス
- アダプティブロードバランシング
- 静的リンクアグリゲーション
- スイッチフォルトトレランス

8. [完了]をクリックする。
チームのプロパティが表示されます。
9. チームのプロパティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- ー プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
- ー セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]タブ中の[スイッチのテスト]をクリックする。

[スイッチのテスト]画面が表示されます。

12. [テストの実行]をクリックして実行する。

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"または"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。
実行した結果、および問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。
エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

13. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。
6. システムを再起動する。

以上で完了です。

LANボード(N8104-112/119/120/121/122/125A/126)を使用する場合

LANボード(N8104-112/119/120/121/122/125A/126)を使用する場合、OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。



LANドライバとPROSetのインストール後に、N8104-125Aを追加で使用する場合は「LANドライバとPROSetのインストール」項の「N8104-125Aを追加接続する場合の対応」の手順を参照して設定を行ってください。

LANボード(N8104-128)を使用する場合

N8104-128を使用する場合は、N8104-128に添付されている取扱説明書を参照してドライバのインストールをしてください。

本製品に添付されているEXPRESSBUILDERにはN8104-128のドライバは含まれておりません。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2008 インストールガイド」を参照してください。

SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合

SAS コントローラ(N8103-104A)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合、OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153/154)を使用する場合

Fibre Channel コントローラ(N8190-127/131/153/154)を使用する場合、OSのプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

PAEオプションを設定する方法

32bitシステムで4GBを超えるメモリを搭載できる装置では、PAEオプションの設定を行うことで 4GBを超えるメモリを使用できるようになります。



Windows Server 2008 Standardにおける PAE オプションはサポート対象外です。

Windows Server 2008では、Bcdedit.exeを使用することにより、PAEオプションを設定することができます。以下に設定手順を示します。

1. 「スタート」から「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
2. 「名前」欄に cmd.exe と入力し、コマンドプロンプトを起動する。
3. 以下のコマンドを実行する。

```
bcdedit /set pae forceenable
```

4. 再起動を行う。

上記設定は再起動後に反映されます。

5. コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行する。

```
bcdedit
```

[Windows ブート ローダー] の項に "pae ForceEnable" が存在することを確認して下さい。

以上でPAEオプションの設定は完了です。

Bcdedit.exeについては、以下を参照して下さい。

「ブート構成データ エディタについてよく寄せられる質問」

[http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc721886\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc721886(WS.10).aspx)

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については113ページをご覧ください。

Hyper-Vのサポートについて

Hyper-Vのサポートに関する詳細情報は下記を参照してください。

<http://support.express.nec.co.jp/w2008/hyper-v.html>

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、本装置監視用の「ESMPRO/ServerAgent」およびシステム管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。[スタート]メニューの[プログラム]やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。

システムのアップデート

システムのアップデートは、シームレスセットアップで自動的に実施されます。システムのアップデートは次のような場合に、EXPRESSBUILDERに収録されている各OSのインストールレーションサプリメントガイドを参照して実施してください。

- システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合
- Windowsシステムを修復（修復セットアップなど）した場合
- バックアップツールからシステムをリストアした場合

Windows Server 2003 x64 Editions のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 x64 Editionsやシステムのセットアップをします。

オペレーティングシステムのインストール、および再セットアップをする際は「マニュアルセットアップ」を使用してください。「マニュアルセットアップ」は、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 x64 Editionインストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。

以下の環境でWindows Server 2003 x64 Editionsを使用する場合、「休止状態」からの復帰時にシステムが停止することがあります。

- マルチプロセッサ構成の装置
- Service Pack 2 未適用

「休止状態」を設定する場合は、Service Pack 2 もしくはKB902839 (*)の修正プログラムを適用してください。

(*) KB902839は以下から入手することができます。

<http://support.microsoft.com/kb/902839/ja>

Windows Server 2003のセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了してから、Windows Server 2003 やシステムのセットアップをします。再インストールの際にも参照してください。



Windows Server 2003 Standard Edition / Enterprise Edition をご利用の場合、インストールに使用する OS インストールメディアについては、必ず『Service Pack 1 が内包されたメディア』をご使用ください。『カスタムインストールモデル』の場合は、既に Service Pack 1 がインストールされているため、再度 Service Pack 1 を適用する必要はありません。

カスタムインストールモデルのセットアップ

「BTO（工場組み込み出荷）」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に（購入時の状態について）

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む）やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー（BTO(工場組み込み出荷)）によって異なります。

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。



セットアップの手順

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。

1. 周辺装置、本体の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。

しばらくすると、[Windows Server 2003セットアップ] 画面が表示されます。以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリックしてセットアップを進めてください。

- － [ライセンス契約] (使用許諾契約)画面では、使用許諾契約 の内容を確認してください。
 - － [ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会社名または組織名を入力します。
 - － [ライセンスモード]画面では、使用するライセンスモードを選択します。
 - － [コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名と Administratorのパスワードを入力してください。
 - － [日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正しく設定してください。
 - － [ネットワークの設定]画面では、ネットワークの設定を選択します。
 - － [ワークグループまたはドメイン名]画面では、ドメインに参加させるか選択します。
- システムが再起動します。

2. 102ページの手順24.以降を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ドライバをインストールする。

4. 113ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。

5. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。

- － ESMPRO/ServerAgent
- － エクスプレス通報サービス*
- － エクスプレス通報サービス(HTTPS)*
- － Universal RAID Utility
- － 情報提供ツール「NECからのお知らせ」
- － Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ (x86)
- － Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフトウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に設定してください。



カスタムセットアップで出荷された場合、インストールされているサービスパックのバージョンと、装置に添付されているサービスパックのバージョンが異なる場合があります。本体にインストールされているサービスパック以降のバージョンが添付されている場合は、下記サイトより詳細情報を確認してください。

【NECコーポレートサイト】 <http://www.nec.co.jp/>

6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。
再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使用してください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。

本機能は、本体に接続されたRAIDコントローラを自動認識してRAIDシステムを構築しますので、あらかじめ、「ハードウェアのセットアップ」(21ページ) の設定を完了させておいてください。



重要

シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が必要です。

- Step 4 「RAIDの設定」
- Step 5 「メディアとパーティションの設定」

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。



チェック

シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセットアップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。



ヒント

- シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクをご使用の場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- パラメータファイルは、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。
- ExpressPicnicを使ったパラメータファイルの作成方法については、344ページを参照してください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

Windowsファミリについて

Windows Server 2003ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディションは次のとおりです。

- Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版
- Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版

以降「Windows Server 2003」と呼びます。

上記以外のエディションをインストールしたいときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。



Windows Server 2003 x64 Editionsでは、シームレスセットアップを使用できません。再セットアップする場合は、「Windows Server 2003 R2 x64 Edition インストールेशनサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。

BIOSの設定について

Windows Server 2003をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。274ページを参照して設定してください。

注意すべきハードウェア構成について

Windows Server 2003をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハードウェア構成においては特殊な手順が必要となります。

- ミラー化されているボリュームへの再インストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームに再インストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

- MO装置の接続について

Windows Server 2003をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

- **DATやLTO等のメディアについて**

シームレスセットアップでは、DATやLTO等のインストールに不要なメディアはセットしないでください。

- **複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について**

Windowsシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Windowsをインストールした後に接続してください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」（136ページ）を参照してください。

- **ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて**

ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。この場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2003インストレーションサプリメントガイド」を参照してセットアップしてください。

システムパーティションのサイズについて

Windowsシステムをインストールするために必要なパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ + アプリケーションサイズ

インストールに必要なサイズ	= 3500MB(Windows Server 2003 R2)
	= 3500MB(Windows Server 2003 R2 with Service Pack 2)
	= 5300MB(Windows Server 2003 R2 +ServicePack 2 CD-ROM)
ページングファイルサイズ（推奨）	= 搭載メモリサイズ× 1.5
ダンプファイルサイズ	= 搭載メモリサイズ+ 12MB
アプリケーションサイズ	= 任意



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル) 採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 1つのパーティションに設定できるページングファイルサイズは最大で4095MBです。搭載メモリサイズ×1.5倍のサイズが4095MBを超える場合は、4095MBで設定してください。
- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズの最大は「2048MB+12MB」です。
- その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが1GB(1,024MB)の場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から

$$\begin{aligned} & 3,500\text{MB} + (1,024\text{MB} \times 1.5) + 1,024\text{MB} + 12\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \\ & = 6,072\text{MB} + \text{アプリケーションサイズ} \end{aligned}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り当てることで解決できます。

1. 「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」を設定する。
2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。



シームレスセットアップでインストールする場合、必要最小限のパーティションサイズを「上記の必要最小限のパーティションサイズ + 850MB」または「4095MB」のうち、どちらか大きい値に設定してください。


サービスパックの適用について

- Service Pack 2が内包された OS インストールメディアを使用しインストールされた場合は、再度Service Pack2を適用する必要はありません。
- Windows Server 2003 R2をインストールする場合は、Service Pack 1を適用する必要はありません。
- Windows Server 2003 R2をインストールする場合は、サービスパックはシームレスセットアップ完了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2のインストールを実施した上で「システムのアップデート」にて適用してください。
- 本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。

『PCサーバ サポート情報』 <http://support.express.nec.co.jp/pcserver/>

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。



■ : 入力や選択が必要な作業

□ : 自動的に作業が進む内容

セットアップの手順

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。このとき、各パラメータを一つのファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保存することも可能です。

**重要**

事前に「注意すべきハードウェア構成について（88ページ）」を確認してください。

**チェック**

パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あらかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。


再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。

Flash FDDに保存したパラメータを使ってのセットアップはサポートしていません。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置に接続した光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. EXPRESSBUILDERが起動しなかった場合は、本装置を再起動する。

DVDからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメッセージが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。



4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックする。




6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。



[パラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、各ウィザードにてファイルからロードされたパラメータを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。

[次へ]をクリック→手順 8へ

[スキップする]をクリック→手順 17へ

8. インストールするOSを選択する。

[Windows(32bitエディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。



9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- 論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。
- 正常に終了しない場合は、EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録されていない可能性が有ります。「セットアップを始める前に (17ページ)」をご参照願います。

10. メディアとパーティションの設定をする。

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



- Windows Server 2003 R2でサービスパックを適用する場合は、シームレスセットアップ完了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2を適用してから「システムのアップデート」にてサービスパックを適用してください。
- パーティションサイズについて
 - － OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズを指定してください。(89ページ参照)
 - － 接続されているハードディスク以上の容量は指定しないでください。
 - － RAID構成で2,097,144MB以上の論理ドライブは作成できません。
- 「Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択したとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。
- 「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。

第1パーティション	第2パーティション	第3パーティション
削除	保持	保持

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(89ページ参照)。「Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使用する」を選択しないでください。

11. 基本情報の設定をする。

[基本情報の設定]画面が表示されます。

ユーザー情報を入力して[次へ]をクリックしてください。



- パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、Step7以降の画面からStep6に画面を戻した場合、「Administratorパスワード」および「Administratorパスワードの確認」に値を設定していない場合でも「●●●●●」が表示されます。
- 日本語入力する場合は、<Alt>+<半角/全角>キーを押してください。

12. ネットワークプロトコルの設定をする。


[ネットワークプロトコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



カスタム設定での登録順は、LANポートの番号と一致しない場合があります。


13. 参加ドメイン・ワークグループを指定する。

[参加ドメイン・ワークグループの指定]画面が表示されます。
設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。




14. コンポーネントの設定をする。

[コンポーネントの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。



15. アプリケーションの設定をする。

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。





- 「追加アプリケーションのインストール」について
「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップの最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインストールする機能です。
詳細については、「<http://www.nec.co.jp/expicnic>」の[FAQ] - シリーズを選択 - 対応するバージョンの[重要]を選択 - [追加アプリケーションのインストールについて]を参照してください。
- 情報提供ツール「NECからのお知らせ」について
 - ー インストールメディアの設定において、以下のエディションを選択した場合にのみ、表示されます。
 - ー Windows Server 2008 R2 Standard（フルインストール）（日本語）
 - ー Windows Server 2008 Standard（フルインストール）（日本語）
 - ー Windows Server 2003 R2 Standard Edition（日本語）
 - ー Windows Server 2003 Standard Edition（日本語）
 これ以外のファミリーやエディションでは、インストールされません。
 - ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールしない場合、[選択されたアプリケーション]の「NECからのお知らせ」を選択し[<<削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール「NECからのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデート」でインストールしてください。
 - ー 情報提供ツール「NECからのお知らせ」についての詳細は、本書「情報提供ツール「NECからのお知らせ」(364ページ)」をご覧ください。

16. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。



[パラメータファイルを保存しない場合]

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。



フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択してください。

[パラメータファイルを保存する場合]

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセットした後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。



パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでください。




ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用することができます。また、パラメータファイルは「ExpressPicnic」からも作成することができます。

17. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。



18. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールする場合は、メッセージが表示されますので、追加するアプリケーションのリムーバブルメディアをセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。




19. メッセージに従って「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出す。

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、DVDと一緒に取り出しておいてください。

20. Windows Server 2003 CD-ROMを光ディスクドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約] 確認画面が表示されます。



21. 「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認のうえ、同意する場合は、[はい]をクリックする。

同意しない場合は、[いいえ]をクリックしてください。



バックアップCD-ROM以外のOS CD-ROMを使用している場合は、以下のメッセージが表示される場合があります。[OK] をクリックし、プロダクトキーを入力してください

セットアップスクリプトファイルには有効なプロダクトIDが含まれていません。システム管理者に有効なプロダクトIDを問い合わせてください。

Windows Server 2003および指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、システムにログオンします。



インストール中に以下のダイアログボックスが表示される場合がありますが、[セットアップ完了] 画面が表示されるまでは操作する必要はありません。



22. [セットアップ完了]画面で[OK]をクリックする。

23. インストール完了後、[Windows セットアップ] 画面が表示されます。



Windows Server 2003 R2 DISC 2 を光ディスクドライブにセットし、[OK]をクリックする。

以降はメッセージに従って作業を進めてください。

インストール終了後、Windows Server 2003 R2 DISC 2を光ディスクドライブから取り出し、再起動してください。



サービスパックをインストールする場合は必ずWindows Server 2003 R2 DISC 2を適用した後で「システムのアップデート」にて適用してください。

24. LANドライバおよびPROSetをインストールする。

[LANドライバ]

標準装備のネットワークアダプタのLANドライバのインストールについては以下の通りです。

<カスタムインストールモデルのセットアップ>

購入時にインストール済みです。

<シームレスセットアップ>

シームレスセットアップ中にインストールされます。

[PROSet]

PROSet は、以下の機能を実現するLANドライバユーティリティです。

- ー アダプタ詳細情報の確認
- ー ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- ー チームの設定

複数のネットワークアダプタをチームとして構成することで、耐障害性に優れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。

PROSet をインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

- (1) 「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブにセットする。

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。

- (2) エクスプローラを起動する。

- (3) 「¥017¥win¥winnt¥dotnet¥r 148¥apps¥prosetdx¥win32」ディレクトリ内の「dxsetup.exe」アイコンをダブルクリックする。
[Intel(R) PROSet - Installshield ウィザード]が起動します。
 - (4) [次へ]をクリックする。
 - (5) 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択して[次へ]をクリックする。
 - (6) セットアップオプションの画面が表示されるので、下記の3点が選択されていることを確認し[次へ]をクリックする。
 - ドライバ
 - インテル(R) PROSet for Windows *デバイスマネージャ
 - Advanced Network Services
 - (7) [インストール]をクリックする。
 - (8) [InstallShieldウィザードを完了しました]というメッセージが表示されたら、[完了]をクリックする。
 - (9) 「EXPRESSBUILDER」DVDを光ディスクドライブから取り出し、システムを再起動する。
- 以上で完了です。



- ドライバおよびPROSetに関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソールから管理者権限（Administrator 等）でログインして実施してください。
OSのリモートデスクトップ機能又はその他の遠隔操作ツールを使用し
ての作業はサポートしていません。
- IP アドレスを設定する際、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]の
チェックボックスが外れている場合、チェックを付けてからIP アドレス
の設定をしてください。

25. LANドライバのセットアップをする。

[リンク速度の設定]

ネットワークアダプタの転送速度とデュプレックスモードを接続先スイッチングハブの設定値と同じ設定にする必要があります。

以下の手順を参照し、転送速度とデュプレックスモードを設定してください。

<PROSetがインストールされている場合>

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をハブの設定値と同じ値に設定する。
- (4) ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
- (5) システムを再起動する。

以上で完了です。

<PROSetがインストールされていない場合>

- (1) [デバイスマネージャ]を起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]をスイッチングハブの設定値と同じ値に設定する。
- (4) ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスの[OK]をクリックする。
- (5) システムを再起動する。

以上で完了です。

[WOLの設定]



WOL は標準装備のネットワークアダプタのみサポートしております。

以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの設定を行ってください。

<PROSetがインストールされている場合>

- (1) デバイスマネージャを起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection]
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection #2]
ネットワークアダプタのプロパティのダイアログボックスが表示されます。
- (3) [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表の設定に変更する。

設定項目	WOL を使用する場合	WOL を使用しない場合
－ "Wake On Directed Packet"	ON または OFF	OFF
－ "Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ "電源オフ状態からの Wake On Magic Packet"	ON	OFF
－ "Wake on Link"	OFF	OFF



"Wake On Directed Packet"の機能については下記の通りです。
ON : スリープ、および、休止状態からDirectedPacket^(※1)でシステムの起動ができます。
OFF : スリープ、および、休止状態からDirectedPacketでシステムの起動できません。

※1イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケットまたはIPヘッダにアダプタに割り当てられたIPアドレスを含むパケット。



- [節電のオプション]内の設定を変更する必要はありません。
- 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

- (4) ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
- (5) すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。

<PROSetがインストールされていない場合>

- (1) デバイスマネージャを起動する。
- (2) [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection]
[Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network Connection #2]
ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。
- (3) [電力の管理]タブを選択し、[Wake On LAN]内の設定項目を下記の表のWOL設定に設定変更する。

設定項目	WOLを使用 する場合	WOLを使用 しない場合
－ "電力の節約のため、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする"	ON	ON
－ "このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする"	ON または OFF	OFF



"このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする"の機能については下記の通りです。

ON : スリープ、および、休止状態からDirectedPacket^(※1), MagicPacket^(※2)でシステムの起動ができます。

OFF : スリープ、および、休止状態からDirectedPacket^(※1), MagicPacket^(※2)でシステムの起動ができません。

※1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケットまたはIPヘッダにアダプタに割り当てられたIPアドレスを含むパケット。

※2 WOL専用使用するパケットのことです。



上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。

- (4) [詳細設定]タブを選択する。
- (5) [PMEをオンにする]の[値]を下記のように設定する。
 - － WOLを使用する場合 : オン
 - － WOLを使用しない場合 : オフ
- (6) ネットワークアダプタのプロパティの[OK]をクリックする。
- (7) すべてのウィンドウを閉じて、システムの再起動を行う。



- 標準装備のネットワークアダプタの他に「マネージメント専用LANコネクタ」があります。このポートに関するセットアップについては、「EXPRESSBUILDER」DVD内にあるオンラインドキュメント「EXPRESSSCOPEエンジン2ユーザズガイド」を参照してください。
- サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム（またはパケット）を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、この後の「障害処理のためのセットアップ」を参照してください。

26. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、それぞれを確実にインストールする。

27. 113ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。

28. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

チームのセットアップ

チームを作成、削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。



- チームの機能、標準装備のネットワークアダプタとLANボードとのチームの組み合わせその他の注意事項については下記URL の[増設LANボード関連]をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認してください。
<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html>
- 下記の場合は必ず<チームの削除手順>にしたがって一度チームを削除し、作業完了後に再度、チームを作成してください。
 - － マザーボードや LAN ボードを交換する
 - － チームのタイプを変更する

<チームのセットアップ手順>

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブをLANケーブルで接続する。
2. [デバイスマネージャ] を起動する。
3. [ネットワークアダプタ] を展開し [Intel(R)~] をダブルクリックする。
4. [チーム化] のタブを選択し、[その他のアダプタとチーム化する] にチェックを入れ、[新規チーム] をクリックする。
5. チームの名前を入力後、[次へ] をクリックする。
6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ] をクリックする。
7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプ選択して[次へ]をクリックする。



対応しているチームタイプは以下のとおりです。

- アダプタフォルトトレランス
- アダプティブロードバランシング
- 静的リンクアグリゲーション
- スイッチフォルトトレランス

8. [完了]をクリックする。
チームのプロパティが表示されます。
9. チームのプロパティで「設定」のタブを選択し、[チームの編集]をクリックする。

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を行う。

- ー プライマリ設定
プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックする。
- ー セカンダリ設定
セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックする。

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[OK]をクリックして画面を閉じてください。



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。

- 1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。
- 2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダリを確認する。

11. [設定]タブのまま[スイッチのテスト]をクリック後、[スイッチのテスト]画面が表示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。



チェック

[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"または"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。実行した結果、および、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハブの設定を変更してください。

12. システムを再起動する。

以上で完了です。

<チームの削除手順>

1. [デバイスマネージャ]を起動する。
 2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。
 3. [設定]タブを選択して[チームの削除]をクリックする。
 4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。
 5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを確認する。
 6. システムを再起動する。
- 以上で完了です。

LANボード(N8104-111/112/119/120/121/122/125A/126)を使用する場合

LAN ボード(N8104-111/112/119/120/121/122/125A/126)を使用する場合、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているドライバをインストールしてください。

<LANボード用ネットワークドライバのインストール>

1. デバイスマネージャを起動する。
2. [ネットワークアダプタ]配下の[Intel(R) ~]をダブルクリックする。
[Intel(R) ~]のプロパティ ダイアログボックスが表示されます。



[? その他のデバイス]に[? イーサネットコントローラ]がある場合は[? イーサネットコントローラ]をダブルクリックしてください。

3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。
[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。
4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。
5. [一覧または特定の場所からインストールする（詳細）]を選択し、[次へ]をクリックする。
6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア...]のチェックを外し、[次の場所を含める]にチェックを入れ、
[N8104-112/119/120/121/122/125A/126] の場合
[¥017¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro1000¥win32¥ndis5x]
[N8104-111] の場合
[¥017¥win¥winnt¥dotnet¥r148¥pro100¥win32¥ndis5x]
と入力し、[次へ]をクリックする。
ドライバの検索が開始され、検索後にインストールが始まります。
しばらくすると[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。
7. [完了]をクリックする。
8. システムを再起動する。
以上で完了です。

LANボード(N8104-123A)を使用する場合

[N8104-123A]のLANボードを使用する場合は、LANボードに添付されているCD-ROMに格納されているドライバを使用してください。なお、インストール手順が不明な場合は、添付されているネットワークドライバのインストール手順を参照してください。

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。



ドライバを個別に再インストールしたいときは「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Windows Server 2003 R2 インストレーションサブリメントガイド」を参照してください。

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合

RAID コントローラ(N8103-135)を使用する場合、OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合

SCSIコントローラ(N8103-75/95/107)を使用する場合、ドライバはEXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。

追加接続した場合は、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールしてください。

SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合

SASコントローラ(N8103-104A)を使用する場合、ドライバはEXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行するとインストールされます。

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。

追加接続した場合は、EXPRESSBUILDERから「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールしてください。

PAEオプションを設定する方法

32bitシステムで4GBを超えるメモリを搭載できる装置では、PAEオプションの設定を行うことで 4GBを超えるメモリを使用できるようになります。



PAEオプションは、サポートされている製品が限定されています。
以下のマイクロソフトサポート技術情報を参照して確認してください。

サポート技術情報-KB291988
4GB RAMチューニング機能と物理アドレス拡張のスイッチの説明

Windows Server 2003では、Boot.iniを編集することにより、PAEオプションを設定することができます。以下に編集例を示します。

1. 「スタート」メニューから[設定]をポイントして、[コントロールパネル]をクリックする。
2. 「コントロールパネル」から、[システム]アイコンをダブルクリックする。
「システムのプロパティ」画面が表示されます。
3. [詳細設定]タブから「起動と回復」にある[設定]をクリックする。
4. 「起動と回復」画面にある「起動システム」の[編集]をクリックし、「Boot.ini」を開く。
5. 「Boot.ini」ファイルの[operating systems]に “/PAE” を追加し、上書き保存する。

<Boot.ini ファイルの例>

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003 "
/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003 ,
PAE" /fastdetect /PAE
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows 回復コンソール" /cmdcons
```

以上でBoot.iniへの編集は終了です。



「起動/回復」画面にある「既定のオペレーティングシステム」で選択したエントリから自動的に起動するように設定することができます。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順については113ページをご覧ください。

管理ユーティリティのインストール

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDには、監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。

[スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。



ユーティリティには、ネットワーク上の管理PCにインストールするものもあります。詳しくは第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。

システムのアップデート

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。システムのアップデートは次のような場合に、「EXPRESSBUILDER」DVDに収録されている各OS のインストールサプリメントガイドを参照して実施してください。

- システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合
- Windowsシステムを修復（修復セットアップなど）した場合
- バックアップツールを使用してシステムをリストアした場合

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ（デバッグ情報）の設定

本体内のメモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設定です。



メモリダンプの注意

- メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様はメモリダンプの設定のみを行ってください。
- ここで示す設定後、障害が発生し、メモリダンプを保存するために再起動すると、起動時に仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してください。起動し直すと、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。

Windows Server 2008 R2の場合

次の手順に従って設定します。

1. スタートメニューから [コントロールパネル] をクリックする。
[コントロールパネル] ウィンドウが表示されます。
2. [コントロールパネル] ウィンドウから [システムとセキュリティ] をクリックする。




[表示方法] が [カテゴリ] 以外の場合は、[コントロールパネル] から直接 [システム] をクリックしてください。

3. [システム] をクリックする。
4. [システムの詳細設定] をクリックする。



[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。


5. 「起動と回復」ボックスの「設定」をクリックする。



6. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。


<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:\MEMORY.DMP




- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


7. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。
 [パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。




8. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。




9. 「仮想メモリ」ボックスの「変更」をクリックする。



10. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックボックスのチェックをはずし、「カスタムサイズ」にチェックをする。



11. [各ドライブのページングファイルのサイズ] ボックスの [初期サイズ] を [すべてのドライブの総ページングファイルサイズ] ボックスに記載されている推奨値以上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定] をクリックする。



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。Windows パーティションには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストレーションサプリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

12. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。

以上で完了です。

Windows Server 2008の場合


次の手順に従って設定します。

1. スタートメニューから [コントロールパネル] を選び、[システム] をクリックする。


[システム] ダイアログボックスが表示されます。

2. [システムの詳細設定] をクリックする。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。




3. [起動と回復] ボックスの [設定] をクリックする。



4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:\MEMORY.DMP




Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition の場合

- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


Windows Server 2008 32-bit (x86) Editionの場合

- デバッグ情報の書き込みは「完全メモリダンプ」を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、「完全メモリダンプ」を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+300MB以上（メモリサイズが2GBを超える場合は、2048MB+300MB以上）の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを「カーネルメモリダンプ」に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


5. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。
 [パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。




6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。




7. [仮想メモリ] ボックスの [変更] をクリックする。



8. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する] のチェックボックスのチェックをはずし、[カスタムサイズ] にチェックをする。



9. [各ドライブのページングファイルのサイズ] ボックスの[初期サイズ]を[すべてのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定]をクリックする。



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストールサプリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

10. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。


Windows Server 2003の場合

次の手順に従って設定します。



ここではWindows Server 2003の場合を例にして手順を示していますが、Windows Server 2003 x64 Editionsでも同様の手順でセットアップしてください。


1. スタートメニューから[コントロールパネル]を選択し、[システム]をクリックする。
[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
2. [詳細設定] タブをクリックする。
3. [起動と回復] ボックスの[設定] をクリックする。



4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:\MEMORY.DMP




Windows Server 2003 x64 Editionsの場合

- デバッグ情報の書き込みは【完全メモリダンプ】を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、【完全メモリダンプ】を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、【カーネルメモリダンプ】を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+1MB以上の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを【カーネルメモリダンプ】に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


Windows Server 2003の場合

- デバッグ情報の書き込みは【完全メモリダンプ】を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、【完全メモリダンプ】を指定することはできません（メニューに表示されません）。その場合は、【カーネルメモリダンプ】を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+12MB以上（メモリサイズが2GBを超える場合は、2048MB+12MB以上）の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設前にデバッグ情報の書き込みを【カーネルメモリダンプ】に変更してください。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報（メモリダンプ）のサイズが変わります。デバッグ情報（メモリダンプ）の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。


5. [パフォーマンス] ボックスの [設定] をクリックする。
 [パフォーマンスオプション] ウィンドウが表示されます。




6. [パフォーマンスオプション] ウィンドウの [詳細設定] タブをクリックする。



7. 「仮想メモリ」ボックスの「変更」をクリックする。



8. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」ボックスの「初期サイズ」を[すべてのドライブの総ページング ファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以上に変更し、「設定」をクリックする。



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なページングファイルサイズを設定してください。
- 「推奨値」については、インストールサプリメントガイドの「注意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照してください。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを再設定してください。

9. [OK] をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに従って再起動してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法

Windows Server 2008 R2の場合

ユーザーモードプロセスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイルです。

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了せずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスダンプを取得してください。

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして [タスク マネージャ] をクリックするか、<Ctrl> + <Shift> + <Esc> キーを押下して [タスクマネージャ] を起動する。
2. [プロセス] タブをクリックする。
3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成] をクリックする。
4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Local\¥Temp



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示されない場合は、エクスプローラの [整理] から [フォルダーと検索のオプション] を選択し、[表示] タブから [隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する] にチェックをしてください。

ユーザーモードプロセスダンプが作成されたら、上記4.のフォルダより取得してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法の詳細は、以下のMicrosoft社のサポート技術情報を参照してください。

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」
<http://support.microsoft.com/kb/949180/ja>



Windows Server 2008 R2では、ワトソン博士は [問題のレポートと解決策] に変更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得することができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記の方法で取得できます。

Windows Server 2008の場合

ユーザーモードプロセスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイルです。

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了せずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスダンプを取得してください。

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして [タスク マネージャ] をクリックするか、<Ctrl> + <Shift> + <Esc> キーを押下して [タスクマネージャ] を起動する。
2. [プロセス] タブをクリックする。
3. ダンプを取得するプロセス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成] をクリックする。
4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。

C:\¥Users¥(ユーザー名)\¥AppData\¥Local\¥Temp



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示されない場合は、エクスプローラの[ツール] から[フォルダオプション] を選択し、[表示] タブから[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックをして下さい。

ユーザーモードプロセスダンプが作成されたら、上記4.のフォルダより取得してください。

ユーザーモードプロセスダンプの取得方法の詳細は、以下のMicrosoft社のサポート技術情報を参照してください。

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」
<http://support.microsoft.com/kb/949180/ja>




Windows Server 2008では、ワトソン博士は[問題のレポートと解決策]に変更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得することができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記の方法で取得できます。

Windows Server 2003の場合（ワトソン博士の設定）


Windowsワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエラーを検出するとシステムを診断し、診断情報（ログ）を記録します。診断情報を採取できるように次の手順に従って設定してください。

1. スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
2. 「名前」ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、「OK」をクリックする。

「Windowsワトソン博士」ダイアログボックスが表示されます。



3. 「ログファイルパス」ボックスに診断情報の保存先を指定する。
「DRWTSN32.LOG」というファイル名で保存されます。



ネットワークパスは指定できません。ローカルコンピュータ上のパスを指定してください。

4. 「クラッシュダンプ」ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。



「クラッシュダンプファイル」はWindows Debuggerで読むことができるバイナリファイルです。

5. [クラッシュダンプの種類] のラジオボタンで [完全] を選択する。
6. [オプション] ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - ー ダンプシンボルテーブル
 - ー すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - ー 既存のログファイルに追加
 - ー クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。

7. [OK] をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることができます。

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008の場合

ネットワークモニタのセットアップ手順



Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008には、ネットワークモニタが含まれておりません。
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008においてネットワークトレースを採取するためには、Microsoft社より提供されておりますMicrosoft Network Monitorをセットアップする必要があります。

1. Microsoft社のWebサイトよりネットワークモニタをダウンロードする。
<http://support.microsoft.com/kb/933741/en-us>
2. ダウンロードしたファイルを実行して、インストーラを起動する。
画面の指示に従ってインストールを実施してください。



[セキュリティの警告]ポップアップが表示された場合は、[実行]ボタンをクリックしてください。
セットアップ形式を選択する画面では、[Complete]を選択してください。

以上でネットワークモニタのセットアップは完了です。



ネットワークモニタを削除する場合は、[プログラムと機能]から行います。

ネットワークトレースの採取手順

1. スタートメニューからMicrosoft Network Monitorを起動する。
2. [Start Page]から、[Create a new capture tab...] もしくは[File]メニューの [New] を展開し、[Capture...] をクリックする。
新たにネットワークトレース採取用のタブが作成されます。
3. [Select Networks]ウィンドウで採取対象のネットワークを選択する。
4. [Capture]メニュー上の[Start] をクリックしてネットワークトレースの採取を開始する。
5. [Capture]メニュー上の[Stop]をクリックしてネットワークトレースの採取を終了する。
6. [File]メニューの[Save As...]を選択する。

[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されますので、[Frame selection]内の[All captured frames]を選択後、適切なフォルダ、ファイル名を指定します。



既定では、以下のフォルダが指定されています。

C:\¥Users¥<User name>¥Documents¥Network Monitor 3¥Captures

7. [保存]をクリックする。

手順6.で指定したフォルダにファイルが作成されます。

Windows Server 2003の場合

ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

1. スタートメニューから [設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリックする。
[コントロールパネル] ダイアログボックスが表示されます。
2. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックする。
[プログラムの追加と削除] ダイアログボックスが表示されます。
3. [Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックする。
[Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。
4. コンポーネントの [管理とモニタ ツール] を選択し、[詳細]をクリックする。
[管理とモニタ ツール]ダイアログボックスが表示されます。
5. 管理とモニタ ツールのサブコンポーネントの[ネットワーク モニタ ツール] チェックボックスをオンにして[OK]をクリックする。
6. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスに戻りますので、[次へ]をクリックする。

7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求されたCD-ROMを光ディスクドライブにセットして [OK] をクリックする。



ディスクの挿入を求めるメッセージは“Service Pack 1 CD-ROM ラベルを付いたCD”と表示されますが、Windows Server 2003 R2をご使用の場合は、“Windows Server 2003 R2 DISC 1”を光ディスクドライブにセットしてください。

8. [Windows コンポーネント ウィザード] ダイアログボックスの [完了] をクリックする。
9. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスの [閉じる] をクリックする。
10. [コントロールパネル] ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから [プログラム] → [管理ツール] をポイントし、[ネットワークモニタ] をクリックすることにより、起動することができます。操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。

システム情報のバックアップ

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバックアップすることをお勧めします。

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧（リストア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。

1. オプションのFlash FDDまたは、USB FDDをUSBコネクタに接続する。
2. 「EXPRESSBUILDER」DVDを本体装置の光ディスクドライブにセットして、再起動する。

EXPRESSBUILDERから起動して「Boot selection」メニューが表示されます。

3. [Tool menu(Normal mode)]-[Japanese]-[Maintenance Utility]を選択する。
4. [システム情報の管理] から [退避] を選択する。

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。



オフライン保守ユーティリティではフロッピーディスクを使用した説明がメッセージに表示されますが本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵していません。
オプションのFlash FDDを使用するか、USB FDDを使用してください。

応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合

最新のRAIDコントローラなど、本装置に添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどをする場合は、次の手順でセットアップしてください。



- BTO（工場組み込み出荷）により、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- シームレスセットアップに対応しているボードの一覧については「EXPRESSBUILDERがサポートしているオプションボード」（18ページ）を参照してください。

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの説明書を準備する。



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。

2. RAIDコントローラの場合は、コントローラの説明書に従ってRAIDシステムの設定を行う。
RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
3. 「EXPRESSBUILDER」DVDからシステムを起動させる。
4. [EXPRESSBUILDERにドライバをロードする]を選択し、[次へ]をクリックする。
「ドライバのロード」画面で大容量記憶装置用OEM-Diskをセットして[実行する]をクリックする。



このオプションを選択することで、CD-ROMまたはフロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. 以下の設定でシームレスセットアップを実行する。
 - － RAIDの設定画面が表示された場合は、[論理ディスクの作成をスキップする]をチェックする
 - － アプリケーションの設定で[大容量記憶装置用OEM-Diskの適用]が[選択されたアプリケーション]に表示されていることを確認する

マニュアルセットアップ

マニュアルセットアップについて説明します。

Windows Server 2008 R2の場合

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。マニュアルセットアップでWindows Server 2008 R2 をインストールする方法については、EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 R2 インストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。

Windows Server 2008の場合

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。マニュアルセットアップでWindows Server 2008 をインストールする方法については、EXPRESSBUILDER に格納されている オンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。

また、EXPRESSBUILDER から「OEM-Disk」を必要に応じて作成してください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では「OEM-Disk」が必要です。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2008 インストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。

<OEM-Disk 名称>

- Windows Server 2008 64bit (x64) Edition の場合:
「Windows Server 2008 x64 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」
- Windows Server 2008 32bit (x86) Edition の場合:
「Windows Server 2008 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」

Windows Server 2003 x64 Editionsの場合

オペレーティングシステムのインストールは、マニュアルセットアップを使用します。

マニュアルセットアップでWindows Server 2003 x64 Editionsをインストールする方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2 x64 Editionsインストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、「OEM-Disk」を作成しておいてください。



OEM-Diskとは？

「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 x64 Edition OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要です。作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 x64 Editionsインストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。

Windows Server 2003の場合

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindows Server 2003をインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 インストールेशनサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから「OEM-Disk」を作成しておいてください。



チェック

オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の説明書も併せて参照してください。



ヒント

OEM-Diskとは？

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアップ」では、「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるOEM-Diskが必要です。

「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER」には、Windows Server 2003のインストールで必要となるRAIDコントローラやSCSIコントローラのドライバなどが含まれています。

作成方法については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 インストールेशनサプリメントガイド」を参照してください。

論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってください。

再セットアップ手順

1. 本書および「インストールサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアルセットアップを開始する。
2. 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択する。

<Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008の場合>

Windows のインストール場所を選択してください

<Windows Server 2003の場合>

次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の領域が表示されています。

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。



システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられていることを確認してからセットアップを続行してください。

3. 本書および「インストールサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアルセットアップを続行する。

以上で完了です。



セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合があります。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に従ってドライブ文字を変更してください。

ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できません。ご注意ください。

<Windows Server 2008 R2の場合>

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[サーバーマネージャ]を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域] - [ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる場合があります。続行しますか？

8. [サーバマネージャー]を終了する。

以上で完了です。

<Windows Server 2008の場合>

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[サーバマネージャ]を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域] – [ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。
7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる場合があります。続行しますか？

8. [サーバマネージャ]を終了する。

以上で完了です。

<Windows Server 2003の場合>

1. スタートメニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コンピュータの管理]を起動する。
2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更]を選択する。
4. [変更]をクリックする。
5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択する。
6. [OK]をクリックする。
7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことがあります。このドライブ文字を変更しますか？

8. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。

Linuxのセットアップ


ハードウェアのセットアップ完了後、Linuxのインストールを行います。

セットアップを始める前に – 購入時の状態について –

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本装置のハードウェア構成(ハードディスクのパーティションサイズも含む)やハードディスクにインストールされているソフトウェアの構成は、購入時のお客様によるオーダーによって異なります。下図は、BTO(工場組み込み出荷)でOSインストールを指定して購入された場合の、標準的な本装置のハードディスク構成について図解しています。BTO時のシステム環境設定の詳細については、「EXPRESSBUILDER」DVDの¥017¥doc¥lnx¥jp ディレクトリ配下に格納されているREADMEを参照してください。


Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合



Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合



Linux Recoveryパーティションについて

Linux Recoveryパーティションには、インストールディスクのISOフォーマットイメージファイル等、Linuxのシームレスセットアップで必要となるモジュールが格納されています。



Red Hat Enterprise Linux 6 Serverは、Linux シームレスセットアップをサポートしていません。そのため、Red Hat Enterprise Linux 6 ServerをBTOで指定して購入された場合、Linux Recoveryパーティションは設定されていません。

Linuxの初期導入設定

「BTO(工場組み込み出荷)」でOSインストールを指定して購入された本体をはじめてご使用いただく場合、次の手順で初期導入設定を行います。

Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合

ログイン

インストール済みのOSには、あらかじめroot ユーザーの初期パスワードが設定されています。root ユーザーでシステムにログインする場合は、Linux サービスセットに添付されている「root パスワード」を参照してください。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定を行う場合、以下の手順にしたがい変更してください。

1. rootユーザーでログインします。
2. 以下のコマンドを実行し、日付と時刻の設定を行います。

例：2011年05月31日 14時20分に時刻を設定

```
# date -s "2011/05/31 14:20"
```

ネットワークの設定

ネットワークの設定または変更を行う場合、以下の手順にしたがい変更してください。

1. rootユーザーでログインします。
2. 以下のコマンドを実行し、ネットワークの設定を行います。

```
# system-config-network
```

3. 以下のコマンドを実行し、システムを再起動します。

```
# reboot
```

ユーザーの作成

ユーザーの設定を行う場合、以下の手順にしたがい変更してください。

1. rootユーザーでログインします。
2. 以下のコマンドを実行し、ユーザーの設定を行います。

例：ユーザー名にusernameを設定

```
# useradd username
```

3. 以下のコマンドを実行し、作成したユーザーのパスワード設定を行います。

```
# passwd username
Changing password for user username.
New password: ← パスワードを入力
Retype new password: ← 再度パスワードを入力
passwd: all authentication tokens updated successfully
```

X Window System の起動

BTO時のシステム設定では、テキストログインモード(ランレベル3)で起動するように設定されています。テキストログインモードから一時的にGUI 環境で作業する場合は、以下の手順にしたがい操作してください。

1. 以下のコマンドを実行し、X Window Systemを起動します。

```
# LANG=ja_JP.UTF-8 startx
```



ユーザのホームディレクトリにある.bashrc などに以下を登録すればstartx コマンドのみで実行可能です。

```
alias startx='LANG=ja_JP.UTF-8 /usr/bin/startx'
```

設定を有効にするには再ログインを行ってください。

システム起動時よりグラフィカルログインモード(ランレベル5)で起動するように変更する場合は、「Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストレーションガイド」の「8.2 ランレベルの変更」を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合

Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照してください。

シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、Linuxサービスセットを購入されたお客様向けに提供するLinux簡易インストーラのことです。「EXPRESSBUILDER」DVDを使用し、RAIDシステムの構築やOS、各種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択・入力すると、後は簡易的な操作でインストールできます。「シームレスセットアップ」では工場組み込み出荷状態に復元されますが、パーティションやrootパスワードの設定の変更、およびインストールするアプリケーションを選択することができます。パッケージについてはインストール後、rpmコマンド、またはパッケージマネージャで追加および削除が可能です。パーティション構成の変更などを行うためにOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なインストールをこの機能が代わって行います。



- シームレスセットアップを実施する前に、必ず必要なデータのバックアップをとってください。
- 3.5型ディスクモデルでは、本体装置のオンボードのRAIDコントローラを用いた、RAIDシステムへのインストールはできません。



- シームレスセットアップでは、各OS用にドライバディスクを作成する必要があります。別途ドライバディスク用に1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクを1枚、または、Flash FDDを1本ご用意ください。
- シームレスセットアップでは、保存したパラメータファイルを使用したり、セットアップに必要なパラメータをパラメータファイルとしてフロッピーディスク(別途1.44MBフォーマット済み空きフロッピーディスクをお客様でご用意ください)に保存することができます。フロッピーディスクを使用する場合は、別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。

セットアップ前の確認事項について

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてください。

ディストリビューションについて

シームレスセットアップでは、以下のディストリビューションに対応しています。
購入されているLinuxサービスセットのディストリビューションを選択できます。

- Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86)
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server (EM64T)
- Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)
- Red Hat Enterprise Linux AS 4 (EM64T)
- Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)
- Red Hat Enterprise Linux ES 4 (EM64T)



Red Hat Enterprise Linux 6 Server はシームレスセットアップに対応していません。本書の「マニュアルセットアップ」を参照し、Linuxをインストールしてください。

BIOSの設定について

Linuxをインストールする前にハードウェアのBIOS設定を確認してください。
274ページの「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」を参照して必要な設定を行ってください。

注意すべきハードウェア構成について

- Linuxをインストールするときにバックアップ装置などの周辺機器を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。
その場合は、周辺機器を外してインストールを最初からやり直してください。
- Linuxシステムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハードディスクドライブを接続する場合は、Linuxをインストールした後に接続してください。
- RAIDコントローラ配下のハードディスクドライブにLinuxをインストールする場合、論理ドライブを複数作成せず、1つだけ作成しインストールを行ってください。
複数の論理ドライブを作成する場合は、インストール完了後に論理ドライブを追加作成してください。
- 本装置の購入後にオプションの追加接続を行っている場合は、BTO(工場組み込み出荷)時の状態に戻してインストールを実施してください。
- Linux OSが起動するハードディスクドライブおよび論理ドライブ（“/” および “/boot” を配置するドライブ）に、2,097,152MB（2TB）以上の容量のハードディスクドライブを使用することはできません。

デフォルト起動カーネルの設定について

Red Hat Enterprise Linux 5 Serverの場合

- x86版の場合、シームレスセットアップでは搭載メモリ容量にかかわらずPAEカーネルと非PAEカーネルの両方をインストールします。デフォルト起動カーネルは搭載メモリに応じて下記の通り設定されます。

4GB以上の場合: PAEカーネル

4GB未満の場合: 非PAEカーネル

Red Hat Enterprise Linux 4の場合

- x86版の場合、シームレスセットアップでは搭載メモリ容量にかかわらずhugememカーネルを追加インストールします。デフォルト起動カーネルは搭載メモリに応じて下記の通り設定されます。

16GB超の場合: hugememカーネル

16GB以下の場合: smpカーネル



「Red Hat Enterprise Linux ES 4」は16GBを超えるメモリ容量をサポートしていません。


シームレスセットアップ実施後に本体装置のメモリを増設してシステム全体の合計メモリ容量が16GBを超えた場合、以下のコマンドを入力してデフォルト起動カーネルをhugememカーネルに設定してください(Red Hat Enterprise Linux AS 4のみ)。

```
# grubby --set-default=/boot/vmlinuz-2.6.9-89.EL.hugemem
```

- EM64T版の場合、本体装置のプロセッサ(CPU)とsmpカーネルの組み合わせによっては、CPUが正常に認識されない可能性があるため、シームレスセットアップでは論理CPU数にかかわらずlargesmpカーネルを追加インストールします。
デフォルト起動カーネルは論理CPU数にかかわらずlargesmpカーネルに設定されます。

セットアップの流れ

シームレスセットアップの流れを図に示します。



セットアップの手順

Linuxのインストールを行うには以下のインストール対象OSのインストールディスクが必要です。「ハードディスクからのインストール」を選択し、既存のLinux Recoveryパーティションを使用してインストールする場合は、インストールディスクは不要です。

- Red Hat Enterprise Linux 5.4 Server (x86) Install Disc 1～5、
またはRed Hat Enterprise Linux 5.4 Server (x86) Install DVD
- Red Hat Enterprise Linux 5.4 Server (EM64T) Install Disc 1～6、
またはRed Hat Enterprise Linux 5.4 Server (EM64T) Install DVD
- Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install Disc 1～5、
またはRed Hat Enterprise Linux AS 4.8 (x86) Install DVD
- Red Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install Disc 1～5、
またはRed Hat Enterprise Linux AS 4.8 (EM64T) Install DVD
- Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install Disc 1～5、
またはRed Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install DVD
- Red Hat Enterprise Linux ES 4.8 (x86) Install Disc 1～5、
またはRed Hat Enterprise Linux ES 4.8 (EM64T) Install DVD




- 必要に応じインストールディスクを作成してください。インストールディスクの作成方法は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストールセッションサブリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールセッションサブリメントガイド」を参照してください。
- 上記マイナーリリースのインストールディスクに対応した「Linuxメディアキット」を購入されたお客様は、インストールディスクを作成する必要はありません。

以下に、シームレスセットアップの手順を説明します。

1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
2. 本装置の光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットする。
3. DVDをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

光ディスクドライブからEXPRESSBUILDERが起動します。


以下のメニューが表示されたら、「Os installation *** default ***」を選択してください。ここで選択しない場合は、自動的に手順4の画面に進みます。




4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し[OK]をクリックする。



5. Windows PEのソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、「はい」をクリックする。



6. 「シームレスセットアップを実行する」を選択し、[次へ]をクリックする。




7. パラメータをロードする。

[パラメータのロード]画面が表示されます。

パラメータをロードする場合は「パラメータをロードする」を選択し、パラメータの入ったフロッピーディスクをセットしてパラメータファイルのパスを入力してください。パラメータのロード後、[次へ]をクリックしてください。

パラメータをロードしない場合やフロッピーディスクまたは、Flash FDDが接続されていない場合は、「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックしてください。



Linuxサービスセット用のパラメータは、「スキップする」機能には対応していません。


8. インストールするOSを選択する。

「Linuxをインストールする(Linuxサービスセット用)」を選択し、[次へ]をクリックしてください。

9. RAIDの設定をする。

[RAIDの設定] 画面が表示されます。設定内容を確認し、修正が必要な場合は「次の設定で論理ドライブを作成する」を選択し、パラメータを設定してから、[次へ]をクリックしてください。

RAIDコントローラを使用していない場合や、既存の論理ドライブをそのまま使用する場合は、「論理ドライブの作成をスキップする」を選択し、[次へ]をクリックしてください。





- 既存のLinux Recoveryパーティションを使用してLinuxをハードディスクからインストールする場合は、必ず「論理ドライブの作成をスキップする」を選択してください。
- 「次の設定で論理ドライブを作成する」を選択すると、既存のLinux Recoveryパーティションは削除され、ハードディスクインストールができなくなります。

10. ディストリビューションを指定する。

[ディストリビューションの指定]画面が表示されます。インストールするディストリビューションをリストから選択してください。

「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」を選択すると、インストール番号の入力フォームが表示されますので、「Red Hat Enterprise Linux 5」のインストール番号を入力してください。インストール番号の入力を省略した場合、サブスクリプションに含まれている全パッケージグループにアクセスできない場合があります。



「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」のインストール番号の詳細については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストールガイド」を参照してください。

次に、シームレスセットアップ・インストールキーを入力してください。シームレスセットアップ・インストールキーは、Linuxサービスセットに同梱されている「はじめにお読みください」に記載されています。シームレスセットアップ・インストールキーの入力後、[次へ]をクリックしてください。

11. インストール方法を選択する。

[インストール方法の選択]画面が表示されます。「ハードディスクからのインストール」または「CD/DVDからのインストール」を選択し、[次へ]をクリックしてください。


12. パーティション・パッケージを設定する。

[パーティション・パッケージの設定]画面が表示されます。パーティションの設定は、「BTO(工場組み込み出荷)時パターン1〜3」、「手動で設定する」から選択してください。swapパーティションのサイズを変更する場合は、「搭載メモリから算出する」、「BTO時の設定にする」、「サイズを指定する」から選択してください。設定完了後、[次へ]をクリックしてください。

パッケージの選択はBTO(工場組み込み出荷)時の構成と同様になります。



パッケージの選択画面で「こちら」をクリックすると、BTO(工場組み込み出荷)時のパッケージ一覧が表示されます。BTO(工場組み込み出荷)時のパーティション設定およびパッケージグループの詳細については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストールサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールサプリメントガイド」を参照してください。




13. その他のインストール設定をする。

[その他のインストール設定]画面が表示されます。rootパスワードを入力してください。rootパスワードは、6文字以上127文字以下で設定します。rootパスワードを入力後、[次へ]をクリックしてください。

14. アプリケーションの設定をする。

[追加アプリケーションの指定] 画面が表示されます。必要なアプリケーションを選択し、[次へ]をクリックしてください。




重要 Universal RAID Utilityは必ず選択してください (RAIDシステム構成の場合のみインストールされます)。



ヒント マウスポインタをアプリケーション名に移動させると、アプリケーションの説明が表示されます。


15. パラメータをセーブする。

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。パラメータをセーブする場合は「パラメータをセーブする」を選択し、1.44MBフォーマット済みのフロッピーディスクをセットした後、ファイル名をボックスへ入力し、[次へ] をクリックしてください。
パラメータをセーブしない場合は「パラメータをセーブしない」を選択し、[次へ]をクリックしてください。



16. 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。

インストールに必要なインストールディスクを準備し、[実行する]をクリックしてください。



インストールするOSもしくはインストール方法によって、表示される画面の内容は異なります。



[実行する]をクリックした後、【重要なお知らせ】のメッセージボックスが表示された場合、表示される内容に従ってシームレスセットアップ完了後に対処を行ってください。


ハードディスクのデータを削除してよいか、確認のメッセージが表示されます。

セットアップを続行する場合は[OK]をクリックしてください。


データの保存が必要な場合は[キャンセル]をクリックして、セットアップを中断してください。その後、再起動し、必要なデータを保存してください。

17. Linux用ドライバディスクを作成する。

手順9でRAIDを設定した場合は、[RAIDの構築]画面が表示されます。RAIDの構築が完了後、[Linux OS インストールの準備]画面に移り、Linux用ドライバディスクの作成を促すメッセージが表示されます。



Linux用ドライバディスクを作成する場合は、[はい]をクリックしてください。Linux用ドライバディスクを作成済みの場合は、[いいえ]をクリックして、手順18に進んでください。



フロッピーディスクを要求するメッセージが表示されます。1.44MB フォーマット済みの空きフロッピーディスクまたは、Flash FDDをセットして、[OK]をクリックしてください。Linux用ドライバディスクが作成されます。



画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

18. メッセージに従いLinuxのインストール準備を進める。

「ハードディスクからのインストール」を選択した場合

ハードディスク上の既存のLinux Recovery パーティションからインストールする場合は、手順20に進みます。

ハードディスク上に、インストールするディストリビューションに対応したLinux Recoveryパーティションが存在しない場合は、Linux Recoveryパーティションを新規に作成するために手順19に進みます。

「CD/DVDからのインストール」を選択した場合

手順19に進みます。

19. メッセージに従ってLinuxのインストールディスクをセットする。


Linuxのインストールディスク1枚目を要求するメッセージが表示されます。

「ハードディスクからのインストール」を選択した場合

インストールするディストリビューションの1枚目のインストールディスクをセットし、[OK]をクリックしてください。

メッセージに従って、2枚目以降のインストールディスクを入れ替えてください。


Linux Recoveryパーティションが作成されます。




「CD/DVDからのインストール」を選択した場合

インストールするディストリビューションの1枚目のインストールディスクをセットし、[OK]をクリックしてください。

インストールディスク1枚目からファイルのコピーが行われます。



20. メッセージに従って、ドライブからディストリビューションのインストールディスク、「EXPRESSBUILDER」DVD、フロッピーディスクまたは、Flash FDDをすべて取り出し、[OK]をクリックする。



再起動を促すメッセージが表示されますので、[再起動]をクリックしてください。

21. ドライバディスクを挿入する。

「ハードディスクインストール」を選択した場合

再起動後、ドライバディスクの挿入を要求するメッセージが表示されます。ドライバディスクとして作成したフロッピーディスクまたは、Flash FDDを装置にセットし、[ENTER]を押してください。

```
SYSLINUX 3.51 2007-06-10 EBIOS Copyright (C) 1994-2007 H. Peter Anvin
Starting Installation.
- If you have a driver disk, plug or insert it into this system.
Press <ENTER> to continue ...
boot: _
```

「CD/DVDからのインストール」を選択した場合

再起動後、Linuxのインストールディスク1枚目を要求するメッセージと、ドライバディスクの挿入を要求するメッセージが表示されます。

インストールするディストリビューションの1枚目のインストールディスクと、ドライバディスクとして作成したフロッピーディスクまたは、Flash FDDを装置にセットし、[ENTER]を押してください。

```
SYSLINUX 3.51 2007-06-10 EBIOS Copyright (C) 1994-2007 H. Peter Anvin
Starting Installation.
- Insert the following disc into your optical drive.
  * Red Hat Enterprise Linux 5.4 Server (x86) Install DVD
- If you have a driver disk, plug or insert it into this system.
Press <ENTER> to continue ...
boot: _
```




チェック

ドライバディスクはここで確実にセットしてください。
以降の手順でセットした場合、ドライバディスクのデバイスを正しく認識できない場合があります。

22. ドライバディスクの有無を確認する。

ドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you have a driver disk?")が表示されます。

[YES]を押してください。



23. ドライバディスクの読み込み先を指定する。

ドライバディスクの読み込み先(Driver Disk Source)を指定するメッセージ("You have multiple devices..")が表示された場合は、"sda"を選択し、[OK]を押してください。

24. ドライバディスクの挿入を確認する。

ドライバディスクを要求するメッセージ("Insert your driver into..")が表示されます。ドライバディスクが装置にセットされていることを確認し、[OK]を押してください。



もし、パーティション選択を指定するメッセージ("There are multiple partitions..")が表示された場合は、ドライバディスクイメージが格納されたパーティション(通常、"/dev/sda1")を選択し、ドライバディスクイメージの選択画面"dd.img"を指定してください。

25. 他のドライバディスクの有無を選択する。

他のドライバディスクの有無を確認するメッセージ("Do you wish to load..")が表示されます。

[No]を押してください。

26. メッセージに従い、Linuxのインストールを進める。

Linuxのインストールが開始されます。

「ハードディスクからのインストール」を選択した場合

そのままインストールが進行します。手順28に進みます。

「CD/DVDからのインストール」を選択した場合

手順27に進みます。



手順12のパーティションの設定で「手で設定する」を選択した場合は、インストールの途中、パーティション設定画面が表示されますので、必要に応じ設定してください。なお、「ハードディスクからのインストール」を選択してパーティションを手動で設定する場合、パーティション設定画面にLinux Recovery パーティション(約5GB)(タイプvfat)が見えていますが、削除しないでください。手動パーティション設定については、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストールサプリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストールサプリメントガイド」を参照してください。

27. メッセージに従いディスクを挿入する。

メッセージに従って、2枚目以降のインストールディスクを入れ替えてください。
インストールの終了後、「EXPRESSBUILDER」DVDを要求するメッセージ
("Please insert EXPRESSBUILDER Ver. 5.xx-xxx.xx disc", "Press ENTER to continue.")が表示されますので、「EXPRESSBUILDER」DVDをセットし、[ENTER]を押してください。

28. 再起動する。

アプリケーションのインストール終了後、ディストリビューションの完了画面が表示されますので、「EXPRESSBUILDER」DVDを(セットしている場合のみ)を取り出し、[再起動]を押してください。

29. Linuxの初期設定を行う。

再起動後、Linuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、必要に応じて設定を行う。

以上で、シームレスセットアップは完了です。

マニュアルセットアップ

Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合

以下のNEC サポート ポータルより「Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストレーションガイド」を入手し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

[RHEL6]Red Hat Enterprise Linux 6.1 インストール方法

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100451>



NECサポートポータルはLinux サービスセットをご購入されたお客さまのみご利用いただけます。
Linuxサービスセットについては、本書の「Linux サービスセット」をご確認ください。



Red Hat Enterprise Linux 6.1に含まれるカーネルパッケージ(2.6.32-131.0.15.el6)は、特定の条件を満たすファイルに対して、範囲外のオフセットを指定して書き込みをするとシステムがパニックする問題があります。

本問題はkernel-2.6.32-131.12.1.el6で修正されています。NEC サポートポータルの以下のコンテンツを参照してカーネルをkernel-2.6.32-131.12.1.el6以降へアップデートしてください。

セキュリティパッチ検証情報 (Red hat)

https://www.support.nec.co.jp/ListSecurityInfo_redhat.aspx

また、詳細なカーネルパッケージ(2.6.32-131.0.15.el6)の不具合情報については、NEC サポートポータルの以下のコンテンツを参照してください。

[RHEL6]注意・制限事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100260>

Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合

Red Hat Enterprise Linux AS 4 の場合

Red Hat Enterprise Linux ES 4 の場合

Linuxサービスセットを購入された場合は、Linux が未インストールの状態から「シームレスセットアップ」を使用することができます。パッケージの変更などを行うためにBTO（工場組み込み出荷）時と異なる設定で再セットアップを行う場合は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されているオンラインドキュメントの「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサブリメントガイド」または「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーションサブリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。

Linux サービスセット

Linux サービスセットは、Linux(ディストリビューション)とサポートサービスなどを組み合わせ、エンタープライズシステムでLinux をより安心してお使いいただけるようにする製品です。

システムの運用性、信頼性向上、およびシステム管理者の負荷軽減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供しています。

- 設定や障害解析を支援するレスポンスサービス
- 導入時の作業時間を大幅に削減するBTO(工場組み込み出荷)
- 出荷対象すべてのOS とサーバモデルで動作評価を行い、安心して運用していただける環境を提供
- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報とアップデート手順を提供
- 不具合の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールのサポートを提供

Linux サービスセットの詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/>

Linux をより安心して使っていただくために、Linux サービスセットのご購入をお勧めいたします。

Linux サービスセット関連情報

NEC サポートポータルウェブサイトにて、Linux サービスセットご購入のお客様向けに以下の情報を公開しております。

※ NEC サポートポータルをご利用いただくためには、Linux サービスセットをご購入していただく必要があります。

- セキュリティパッチ検証情報(Red hat)

https://www.support.nec.co.jp/ListSecurityInfo_redhat.aspx

カーネルパッケージの検証情報です。カーネルパッケージやドライバアップデートモジュールの適用手順を公開しています。システムを安定稼働させるために、リリースノートにしたがって最新のカーネルパッケージと最新のドライバモジュールを適用し、運用してください。

- [Linux] サーバトラブルへの備えと情報採取の手順

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140000151>

万一のトラブル発生時、調査に有効な情報を採取する方法について、記載した手順書です。情報採取のために、事前に設定が必要なものもあります。

- [RHEL6]注意・制限事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100260>

Red Hat Enterprise Linux 6 Server に関する注意・制限事項を記載しています。システムの運用時の重要な不具合などを随時更新しておりますので、該当する不具合がないか確認してください。

- [RHEL5]注意・制限事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001230>

Red Hat Enterprise Linux 5 Server に関する注意・制限事項を記載しています。システムの運用時の重要な不具合などを随時更新しておりますので、該当する不具合がないか確認してください。

- Linuxサポート情報リスト

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140001278>

NEC サポートポータルウェブサイトで公開しているコンテンツのうち、よくご覧いただくコンテンツの一覧を記載しています。

- [RHEL]Linuxインストールの修正情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140100460>

Linux インストールに関する情報やインストレーションガイドの修正情報などを公開しています。

